



**IT-APERTURA PORTA AUTOMATICA (se presente)**  
Per l'ottimale funzionamento del meccanismo la porta deve essere correttamente bilanciata. Assicurarsi che il peso della porta sia quello indicato e regolare le cerniere in modo che, dopo l'apertura automatica, la porta risulti aperta di 12-15 cm.

**EN-AUTOMATIC DOOR OPENING (if present)**

In order for the mechanism to operate correctly, the door must be properly balanced.

**ES-APERTURA PUERTA AUTOMÁTICA (si está presente)**

Asegúrese de que el peso de la puerta sea el indicado y regule las bisagras de manera que, tras la apertura automática, la puerta quede abierta 12-15 cm.

**PT-ABERTURA DA PORTA AUTOMÁTICA (se houver)**

Para um funcionamento ideal do mecanismo a porta deve estar corretamente equilibrada. Certifique-se de que o peso da porta esteja de acordo com o que é indicado e ajuste as dobradiças de forma que, após a abertura automática, a porta fique aberta de 12 a 15 cm.

**FR-OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE (si présente)**

Pour un fonctionnement optimal du mécanisme, la porte doit être correctement équilibrée. Assurez-vous que le poids de la porte correspond à celui indiqué et réglez les charnières de manière à ce que, après l'ouverture automatique, la porte soit ouverte de 12-15 cm.

**DE-AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG (falls vorhanden)**

Für eine optimale Funktionsweise des Mechanismus muss die Tür korrekt ausgewuchtet sein. Sicherstellen, dass das Gewicht der Tür mit dem angezeigten übereinstimmt und die Scharniere so regulieren, dass die Tür nach der automatischen Öffnung 12-15 cm offen steht.

**NL-AUTOMATISCHE OPENING DEUR (indien aanwezig)**

Voor een optimale werking van het mechanisme moet de deur correct zijn uitgebalanceerd.

**RU-ОТКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ (при наличии)**

Для обеспечения оптимальной работы механизма дверь должна быть правильно сбалансированной. Проверьте, чтобы вес двери соответствовал указанному, и отрегулируйте петли таким образом, чтобы дверь открывалась на 12-15 см после ее автоматического открытия.

**DA-AUTOMATISK DÖRÅBNING (hvis den findes)**  
For at mekanismen fungerer optimalt, skal døren være korrekt afbalanceret  
Sørg for, at dørens vægt er den angivne, og justér rammen så døren er 12-15 cm åben efter automatisk åbning.

**FI-LUUKUN AUTOMAATTINEN AVAUS (jos olemassa)**  
Mekanismiin oikeaa toimintaa varten luukun paino vastaa osoitettua ja säädää saranat siten, että automaattisen avautumisen jälkeen luukku jää auki 12-15 cm verran.

**NO-AUTOMATISK DØRÅPNING (hvis tilstede)**

For at mekanismen skal fungere optimalt, må døren være riktig balansert

**SV-AUTOMATISK ÖPPNING AV LUCKAN (om sådan finns)**

For mekanismens optimala funktion ska luckan alltid balanseras korrekt

Se till att luckans vikt är den som indikeras och att reglera gångjärnen så att luckans öppning, när den öppnas automatiskt, är 12-15 cm.

**AR-فتح الباب (إذاً)**

الحصول على التشغيل المثالي للباب، يجب أن يكون الباب مثقلًا بالوزن بما يكفي، وبعد الافتتاح التلقائي، يجب أن يكون ارتفاع الباب 12-15 سم.

**PL-OTWIERANIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH (jeśli jest)**

Aby zapewnić optymalne działanie mechanizmu, drzwi muszą być prawidłowo wyważone.

Upewnij się, że cięgła drzwi jest zgodny ze wskazanym cięgiem i wregulować zawiązki tak, aby po automatycznym otwarciu, drzwi były otwarte na 12-15 cm.

**ZH-开启自动小门 (如果有)**

必须使小门达到正确的平衡度，才能达到优化其机械功能的目的。

检查并确保小门的重量与说明中列出的数据相一致，在小门自动开启后调节铰链，使其开度介于12-15cm之间。

**ZH-開啟自動小門 (如果有)**

必須使小門達到正確的平衡度，才能達到優化其機械功能的目的。

檢查並確保小門的重量與說明中列出的數據相一致，在小門自動開啟後調節鉸鏈，使其開度介於12-15cm之間。

**EL-ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (εάν υπάρχει)**

Για την άριστη λειτουργία του μηχανισμού η πόρτα θα πρέπει να γίνεται σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο βάρος της πόρτας είναι αυτό που υποδεικνύεται και ρυθμίστε τους μετασεδές με τρόπο ώστε μετά το αυτόματο άνοιγμα η πόρτα να μενεί ανοιχτή για 12-15 cm.