

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise	28
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	28
1.2 Haftung des Herstellers	28
1.3 Zweckbestimmung des Gerätes	28
1.4 Entsorgung	28
1.5 Dieses Bedienungshandbuch	29
1.6 Wie man dieses Bedienungshandbuch lesen muss	29
2 Beschreibung	30
2.1 Grillpfanne	30
3 Gebrauch	31
3.1 Hinweise	31
3.2 Erster Gebrauch	31
3.3 Gebrauch der Grillpfanne	31
4 Reinigung	33
4.1 Hinweise	33
4.2 Reinigung des Gerätes	33

Wir empfehlen Ihnen, dieses Bedienungshandbuch sorgfältig durchzulesen. Hier finden Sie wichtige Hinweise, um die Ästhetik und Funktionalität Ihres Gerätes erhalten zu können. Weitere Informationen zu den Produkten sind auf der Internetseite www.smeg.com verfügbar.



1 Hinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Personenschäden

- Während des Gebrauchs wird dieses Gerät sehr heiß.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Während des Betriebs keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Deckel auf dem Gerät ablegen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.

Schäden am Gerät

- Eventuell Kochbesteck aus Holz oder Kunststoff verwenden.
- Das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl reinigen.
- Das Gerät während Garvorgängen, bei denen Fette oder Öle freigegeben werden können, nicht unbeaufsichtigt lassen.

1.2 Haftung des Herstellers

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- die zweckwidrige Verwendung des Gerätes;
- die Nichtbeachtung der Vorschriften dieses Bedienungshandbuchs;
- unbefugte Änderungen, auch nur einzelner GerätekompONENTEN.

1.3 Zweckbestimmung des Gerätes

- Das Gerät ist zum Garen von Speisen in Privathaushalten bestimmt. Jeder andere Gebrauch wird als zweckwidrig angesehen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen verwendet werden, die keine Erfahrung im Umgang mit Elektrogeräten haben, sofern diese von Erwachsenen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, angewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit externen Zeitschaltuhren oder mit Fernbedienungssystemen vorgesehen.

1.4 Entsorgung



Dieses Gerät muss getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden (Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG). Dieses Gerät enthält, gemäß der gültigen europäischen Richtlinien, keine nennenswerte Menge an gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen.



Entsorgung des Gerätes:

- Das Gerät bei geeigneten Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfälle abgeben, oder es beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes im Verhältnis eins zu eins an den Händler zurückgeben.

Die Verpackung unserer Produkte ist aus recyclingfähigem und umweltfreundlichem Material gefertigt.

- Die Verpackungsmaterialien bei geeigneten Sammelstellen abgeben.



Verpackungen aus Plastik Erstickungsgefahr

- Die Verpackung oder Teile davon nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vermeiden, dass Kinder mit den Plastikbeuteln der Verpackung spielen.

1.5 Dieses Bedienungshandbuch

Das vorliegende Bedienungshandbuch ist ein fester Bestandteil des Gerätes und ist deshalb für die ganze Lebensdauer des Gerätes sorgfältig und in Reichweite aufzubewahren.

Dieses Bedienungshandbuch vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig durchlesen.

1.6 Wie man dieses Bedienungshandbuch lesen muss

In diesem Bedienungshandbuch werden die folgenden Konventionen verwendet:

Hinweise



Allgemeine Informationen über dieses Bedienungshandbuch, die Sicherheit und die Entsorgung.

Beschreibung



Beschreibung des Gerätes und der Zubehörteile.

Gebrauch



Informationen über den Gebrauch des Gerätes und der Zubehörteile, Ratschläge zum Garen.

Reinigung



Informationen über die sachgemäße Reinigung des Gerätes.



Sicherheitshinweise



Information



Empfehlung


1. Reihenfolge von Bedienungsanweisungen.

- Einzelne Bedienungsanweisung.



2 Beschreibung

2.1 Grillpfanne



Geeignet, um Gerichte auf dem Rost zu garen oder zu gratinieren oder als Barbecuegrill und zum Unterstreichen des natürlichen Geschmacks und der Aromen. Sie ermöglicht eine bewusste Ernährung und die Erhaltung der Nährstoffe.



3 Gebrauch

3.1 Hinweise



Hohe Temperatur des Gerätes bei der Verwendung
Verbrennungsgefahr

- Während des Verstellens von Speisen die Hände mit Schutzhandschuhen schützen.
- Kein Wasser auf die heiße Grillpfanne gießen.
- Fette und Öle können sich wegen einer Überhitzung entzünden. Besonders vorsichtig vorgehen.



Unsachgemäßer Gebrauch
Gefahr von Schäden an den Oberflächen



- Die Grillpfanne muss innerhalb des Umrisses des Kochfeldes positioniert werden.
- Die Grillpfanne darf nur über einen Zeitraum von maximal **60 Minuten** benutzt werden.
- Ein gleichzeitiger Betrieb der Flammen unter der Grillpfanne ist bei maximaler Hitze nur 10 Minuten lang möglich. Danach müssen die Flammen auf minimale Hitze eingestellt werden.

3.3 Gebrauch der Grillpfanne



Unsachgemäßer Gebrauch
Gefahr von Schäden an den Oberflächen

- Es dürfen nicht mehr als eine Grillpfanne auf demselben Gerät benutzt werden.
- Die Grillpfanne muss anstelle des Gitterrostes auf das Kochfeld aufgesetzt werden.
- Das Gerät, auf dem die Grillpfanne verwendet werden soll, muss über einen hinteren Aufsatz oder eine Stahlplatte verfügen.






3.2 Erster Gebrauch

1. Eventuelle Schutzfolien auf den Außenflächen oder im Inneren des Gerätes einschließlich des Zubehörs entfernen.
2. Eventuelle Etiketten von der Grillpfanne entfernen.
3. Die Grillpfanne abspülen, abtrocknen und leicht einölen.



Gebrauch



- Ein gleichzeitiger Betrieb der Flammen unter der Platte ist bei maximaler Hitze nur **10 Minuten** lang möglich. Danach müssen die Flammen auf minimale Hitze eingestellt werden.



Die Grillpfanne darf in jedem Fall nur über einen Zeitraum von maximal **60 Minuten** benutzt werden.

- Nach dem Gebrauch, müssen die Brenner ausgestellt werden und mindestens 60 Minuten lang auskühlen. Der Ofen oder die Öfen des Herdes, auf dem die Grillpfanne benutzt werden soll, darf/dürfen, gleichzeitig zur Grillpfanne und unter Beachtung der von der Bedienungsanleitung vorgesehenen Hinweise, maximal 60 Minuten lang in Betrieb sein.
- Auch bei Benutzung eines einzigen Brenners müssen dieselben Hinweise beachtet werden.
- Nach dem Gebrauch mindestens 15 Minuten warten, bevor die Grillpfanne vom Gerät entfernt wird.



4 Reinigung

4.1 Hinweise



Unsachgemäßer Gebrauch Gefahr von Schäden an den Oberflächen

- Das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl reinigen.
- Bei der Reinigung von Stahlteilen oder Metallflächen (z.B. eloxierte, mit Nickel behandelte oder verchromte Flächen) keine chlor-, ammoniak- oder bleichmittelhaltigen Produkte verwenden.
- Keine rauen oder scheuernden Materialien verwenden.
- Nicht im Geschirrspüler reinigen.

4.2 Reinigung des Gerätes

Die Grillpfanne kann leichter gereinigt werden, solange sie noch lauwarm ist.

- Die Grillpfanne mit einer für Gusseisenplatten geeigneten Bürste, warmem Wasser und einem normalen Spülmittel für Edelstahl reinigen.
- Danach sorgfältig abtrocknen.



Tauchen Sie die Grillpfanne nicht unmittelbar nach dem Gebrauch in Wasser. Warten Sie, bis sie sich etwas abgekühlt hat.

