ADVERTÊNCIAS	57
Advertências gerais de segurança	57
Declaração de conformidade	58
Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE	58
Este manual de utilização	58
Como ler o manual de uso	58
UTILIZAÇÃO	59
SmegConnect	59
Requisitos para a conectividade	59
Instalação da App	59

Criação da conta	59
Registo do produto	59
Ligação ao aparelho	59
Ligação remota	61
Alteração das credenciais do Ponto de Acesso	62
Menu SmegConnect	63
Informações sobre a ligação	63
Eliminar o registo	63
Atualizações do software	64
Que fazer se	65

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

As marcas Apple, App Store e iOS pertencem à Apple Inc.

As marcas Google Play Store e Android pertencem à Google Inc.

Wi-Fi é uma marca pertencente à Wi-Fi Alliance.

ADVERTÊNCIAS

Advertências gerais de segurança

- A utilização da App pressupõe a disponibilidade de uma rede WLAN (Wi-Fi) com o respetivo router Internet, através do qual o aparelho e o dispositivo móvel são ligados.
- Em caso de sinal insuficiente para a utilização do aparelho, prever a instalação de um repetidor Wi-Fi nas proximidades.
- Além do campo de cobertura da rede Wi-Fi, a utilizabilidade da App pressupõe a disponibilidade de uma ligação de dados para o dispositivo móvel. ATENÇÃO: poderão ser suportados custos adicionais conforme o contrato

com a operadora de telefonia móvel.

- O aparelho pode funcionar offline como um eletrodoméstico "não-ligado" mas não pode ser controlado através a App quando a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados são desativadas.
- Em conformidade com as disposições relativas à compatibilidade eletromagnética, o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).
- Este aparelho está em conforme com as normas e as diretivas atualmente em vigor em matéria de segurança e compatibilidade eletromagnética. Recomenda-

se, contudo, aos portadores de pacemaker que mantenham uma distância mínima de 20--30 cm entre o aparelho em funcionamento e o pacemaker. Consultar o fabricante do pacemaker para obter mais informações.

 Só em alguns modelos, por razões de segurança e por respeito das normas vigentes, nem todas as funções do eletrodoméstico são ativáveis por telecomando.

Declaração de conformidade

O fabricante SMEG declara que os tipos de aparelhos de rádio:

SF4104WMCN - SF4104WMCS SF4104WVCPN - SF4104WVCPS SF4106WMCS - SF4106WVCPS SF4604WMCNR - SF4604WMCNRK SF4604WMCNX - SF4604WVCPNR SF4604WVCPNX - SF4606WMCNR SF4606WMCNX - SF4606WVCPNR SF4606WVCPNX - SFP6104WTPB SEP6104WTPN - SEP6104WTPS SFP6106WSPS - SFP6604WSPNR SFP6604WSPNX - SFP6604WTPNR SFP6604WTPNX - SFP6606WSPNR SFP6606WSPNX - SFP6606WTPNR SEP6606WTPNX - SEPR9606WTPNR SFPRA9606WTPNR - SO4606WAPNR SO4606WS4PNR - SO4606WM2PNR SO6606WAPNR - SO6606WS4PNR SOP6606WS2PNR - SOA4606WM2PNR SOA4606WAPNR - SOA6606WS4PNR SOA6606WM2PNR - SOA6606WAPNR SOPA6606WS2PNR SO6106WAPG - SO6106WAPB3 SO4106WAPG - SO4106WAPB3 estão conformes com a diretiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequências: 2400-2497 MHz.
- Potência de saída máxima: +18.5 dBm.
- O aparelho funciona na banda ISM de 2.4 GHz.
- O aparelho, ligado à rede elétrica e no modo standby, necessita no máximo de 2.0 W.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE

O presente aparelho de rádio NÃO está sujeito a restrições aplicáveis à colocação em funcionamento ou aos requisitos em matéria de autorização para uso em nenhum dos Estados-Membros da UE.

Este manual de utilização

- Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve ser conservado íntegro e ficar sempre ao alcance do utilizador durante todo o ciclo de vida do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.
- As explicações neste manual incluem imagens que descrevem aquilo que aparece habitualmente no ecrã. No entanto, é necessário perceber que o aparelho pode dispor de uma versão atualizada do sistema e, por isso, o que se visualiza no ecrã pode ser diferente do que é apresentado no manual.

Como ler o manual de uso

Este manual de uso utiliza as seguintes convenções de leitura:



Advertência/Atenção

Informação/Sugestão

UTILIZAÇÃO

SmegConnect

O aparelho está dotado de tecnologia SmegConnect que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através de App no seu smartphone ou tablet. Para mais informações, consultar o folheto em dotação e/ou visitar o site

www.smeg.com

Requisitos para a conectividade

 Dispositivo móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS ou Android. As versões mínimas dos sistemas operativos estão disponíveis no seguinte link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e palavra-passe da rede doméstica Wi-Fi.

Instalação da App

No seu dispositivo móvel, smartphone ou tablet, descarregar a App SmegConnect da App Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store (dispositivos Android) e instalá-la.

Criação da conta



- 1. Iniciar a App SmegConnect.
- 2. Introduzir os dados solicitados para efetuar o registo.



Os campos marcados com o asterisco "*" são obrigatórios.

 No final do registo, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço introduzido.

Registo do produto



A fase de registo prevê a alternância de operações a efetuar na App 🛕 e no display

do aparelho (D). Certifique-se de que está junto ao aparelho.



Se, durante o registo, aparecer no display a informação "FALHA DE REGISTO!" significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida.



O procedimento de registo pode ser interrompido premindo a tecla

RETROCEDER (disponível apenas em alguns ecrãs).

Ligação ao aparelho

- Toque em Log in.
- 2. No ecrã seguinte (página Inicial), toque em Adicionar produto.
- 3. Selecione o tipo de produto que deseja ligar (neste caso "forno").

D

Não é necessário ativar primeiro a configuração "Conectividade" no aparelho. O procedimento ativa-a automaticamente.

4. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque na tecla **Definições**

(situada na parte inferior direita).

• (apenas em alguns modelos) Selecione

Ligação 🛜

- 5. Selecione C SmegConnect.
- 6. Toque na tecla **Registo** 📝

7. Selecione o procedimento de registo do produto pretendido (Manual ou Automático)

Modo manual



- 1. Selecione o Modo Manual.
- 2. No dispositivo móvel, abra as definições Wi-Fi e selecione a rede "smegconnect".
- 3. Introduza a palavra-passe "smeg0001" e aguarde pelo estabelecimento da ligação.
- 4. Volte para a App SmegConnect e toque em Avancar.



5. No espaço de um minuto, toque na tecla

Confirmar 🗸



- 6. Introduza os dados do Ponto de Acesso:
- Nome da rede doméstica.
- Palavra-passe do Wi-Fi.

O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 32 caracteres (espacos incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)

7. Toque em Avançar e aguarde pela página de confirmação.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.

\bigcirc

8. Aguarde a página de boas vindas.

No display do aparelho, aparece o ecrã "REGISTO EFETUADO!"

O ícone Conectividade 🛜 (na área de

informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de registo do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu



do menu Ligação



Certifique-se de que ativa o 🗸

Controlo remoto para comandar o aparelho através da App.

Modo automático (WPS)



Certifique-se de que a opção WPS está ativada no router.



Certifique-se de que o dispositivo móvel e o produto se ligam durante o procedimento à mesma rede Wi-Fi.

D

1. Selecione o modo Automático (WPS) no aparelho.

2. Selecione Modo automático (WPS).

(D)

- 3. No espaco de dois minutos, prima a tecla WPS no router.
- 4. Toque na tecla Confirmar 🗸



5. Aguarde a página de boas vindas.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.

\bigcirc

No display do aparelho, aparece o ecrã "**REGISTO EFETUADO!**".

O ícone Conectividade 🛜 (na área de



informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de registo do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu



remoto (apenas em alguns modelos: no interior

do menu Ligação 😨





Certifique-se de que ativa o 🔁

Controlo remoto para comandar o aparelho através da App.

Ligação remota



Internet em qualquer momento.

A ligação remota está disponível apenas quando o aparelho está registado.



No final do procedimento de registo, a ligação remota já está ativa. Pelo contrário, não está ativado o Controlo Remoto.



Por razões de segurança e respeito pelas normas vigentes, as funções Micro-ondas, Micro-ondas combinado, Grill, Vapor Clean e Pirólise (se disponíveis) podem ser programadas, mas não acionadas remotamente.

Para ligar o aparelho:

- No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque na tecla **Definições** (situada na parte inferior direita).
- 2. Selecione Conectividade (apenas em alguns modelos: no interior do menu



- 3. Selecione **On**.
- 4. Toque na tecla **Confirmar** para ativar a Conectividade.

Para comandar o aparelho através da App:

5. Selecione Controlo remoto (apenas em alguns modelos: no interior do menu

Ligação 🙃

6. Selecione **On**.



O controlo remoto só está disponível se a **Conectividade** estiver em **Conectividade On**.

7. Toque na tecla **Confirmar** 📿 para ativar



○ Controlo remoto.



O controlo remoto também pode ser

ativado premindo o símbolo (situado no canto superior direito). Quando o controlo remoto está ativo, o

símbolo muda de cor 🛃



Nalguns ec<u>rãs (</u>por exemplo, no menu

Definições o e nas páginas de modificação dos valores de uma função de cozedura) NÃO é possível mudar o estado do Controlo remoto

premindo o símbolo 🚅



O Controlo remoto desativa-se em alguns casos de abertura da porta.



O Controlo remoto desativa-se em caso de interrupção temporária de corrente.



O Controlo remoto mantém-se sempre ativo nos modos **Show Room** e **Modo demo (apenas para expositores)**.



Dependendo do estado do aparelho, nem sempre é possível iniciar uma nova função a partir da App (por exemplo: se estiver a efetuar um carregamento de água, não pode iniciar uma função estática a partir da App).

A partir da App é possível mudar também algumas definições de configuração do aparelho. É sempre solicitada a ativação do Controlo remoto.



Apenas uma parte das definições está disponível na App.

Algumas delas apenas podem ser alteradas se não estiverem ativas outras funções no aparelho.

Alteração das credenciais do Ponto de Acesso



O procedimento de alteração das credenciais do Ponto de Acesso pode ser interrompido premindo a tecla

Retroceder (disponível apenas em alguns ecrãs).

Em caso de alteração das credenciais (**nome de rede** ou **palavra-passe**) do próprio Ponto de Acesso:

- 1. Entre na App, tocando **Log in**.
- No menu Definições das páginas de produto selecione Alterar ponto de acesso.



- No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque na tecla Definições .
- 4. (apenas em alguns modelos) Selecione



- 5. Selecione **SmegConnect**.
- 6. Toque na tecla Alteração do Ponto de

Acesso

Modo manual



- 1. Selecione o Modo Manual.
- No dispositivo móvel, abra as definições Wi-Fi e selecione a rede "smegconnect".
- Introduza a palavra-passe "smeg0001" e aguarde pelo estabelecimento da ligação.
- 4. Volte para a App SmegConnect e toque em Avançar.



5. No espaço de um minuto, toque na tecla



- 6. Introduza os dados do Ponto de Acesso:
- Nome da rede doméstica.
- Palavra-passe do Wi-Fi.



O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 32 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)

 Toque em Avançar e aguarde pela página de confirmação.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.

D

No display do aparelho aparece o ecrã "ALTERAÇÃO DO PONTO DE ACESSO FEITA COM SUCESSO!".

O ícone **Conectividade** (na área de informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de alteração do Ponto de Acesso do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu

Definições 💭. para ativar o 📑 Controlo

remoto (apenas em alguns modelos: no interior

do menu Ligação 🛜



Certifique-se de que ativa o 📑

Controlo remoto para comandar o aparelho através da App.

Modo automático (WPS)



1. Selecione Modo automático (WPS).



- No espaço de dois minutos, prima a tecla WPS no router.
- 3. Confirme



4. Aguarde a página de boas vindas.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.

\bigcirc

No display do aparelho aparece o ecrã "ALTERAÇÃO DO PONTO DE ACESSO FEITA COM SUCESSO!".

O ícone Conectividade 🛜 (na área de

informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de alteração do Ponto de Acesso do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu

Definições 💭 para ativar o 🔁 Controlo

remoto (apenas em alguns modelos: no interior

do menu Ligação 🕱



Certifique-se de que ativa o

Controlo remoto para comandar o aparelho através da App.

Menu SmegConnect



Neste menu é possível visualizar algumas informações técnicas úteis ao utilizador para verificar o estado da ligação:

- Cloud: estado de ligação à Cloud (Não ligado/Ligado).
- Wi-Fi: estado de ligação ao Ponto de Acesso (não ligado ou nível de sinal quando ligado).
- Ponto de Acesso SSID: nome identificativo da rede Wi-Fi.
- Endereço de rede IPv4: endereço IPv4 da placa de Conectividade.
- Endereço de rede IPv6: endereço IPv6 da placa de Conectividade.
- Endereço MAC: endereço MAC da placa de Conectividade.
- Wi-Fi FW release: versão Firmware da placa de Conectividade.
- SW Compliance ID: identificação de • conformidade com os requisitos essenciais

da diretiva RED.



Estas informações podem ser úteis em caso de solicitação de assistência técnica

Informações sobre a ligação

No interior da App, no menu **Definições** das páginas de produto, estão disponíveis informações relativas à ligação, tais como:

- data de registo do aparelho;
- nome da rede:
- nível do sinal Wi-Fi: •
- endereco MAC da placa de Conectividade;
- versão Firmware da placa de Conectividade;
- endereços de rede IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificação de conformidade com os requisitos essenciais da diretiva RED).

Eliminar o registo

Para eliminar o registo do aparelho da App:

Entre na App no menu **Definições** das páginas de produto e siga as instruções.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.

Para eliminar o registo do aparelho no produto (só em alguns modelos): (D)

- 1. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque no botão Definições 🔂
- 2. (apenas em alguns modelos) Selecione



- 3. Selecione C SmegConnect.
- 4. Toque no botão **Registo**
- 5. Toque no botão Reciclagem

6. Toque no botão Confirmar 🕻 para confirmar a eliminação do registo.



Este procedimento elimina o registo e restabelece as definicões de fábrica apenas do menu SmegConnect.



A eliminação efetuada no próprio aparelho não exige a ligação à cloud.



Este tipo de eliminação tem efeito apenas no produto, efetue a eliminação do aparelho também da App.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.

Para eliminar o registo do utilizador:



Entre na App no menu A minha conta e toque no botão Apagar Utilizador.

Atualizações do software

	>
(

Esta fase não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.

(D)

Ocasionalmente são lançadas atualizações de software (firmware) relativas à parte de conectividade do aparelho.

Transferência

Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, as atualizações são detetadas e transferidas automaticamente.

Durante a transferência, no lugar do ícone

Conectividade 🛜 aparece o ícone





Durante a transferência, o servico de conectividade é momentaneamente suspenso (esta fase dura alguns minutos, dependendo também da velocidade de ligação).



Durante a transferência, não é possível mudar as definições de Conectividade

🛜 e 🛨 Controlo remoto, ou

aceder ao menu C SmegConnect e

aos respetivos procedimentos.

Instalação

As atualizações podem ser instaladas automaticamente ou solicitar uma confirmação por parte do utilizador.

Atualização automática: durante esta fase,

aparece no display o ícone Atualização

a assinalar que está em curso uma atualização que não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.

Atualização com confirmação: o display indica que está disponível uma nova atualização.

Toque na tecla Anular 🗙 para anular o procedimento de atualização.



Será possível iniciar a instalação da atualização num segundo momento,

premindo o ícone Atualização

presente no C SmegConnect

(apenas disponível se a definição

Conectividade cestiver em On).



Toque na tecla **Confirmar** para confirmar o procedimento de atualização.

Durante o procedimento de atualização com confirmação por parte do utilizador, não é possível utilizar o aparelho normalmente.

No fim do procedimento de atualização, o display mostra a indicação "ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA!":

É, então, possível utilizar o aparelho normalmente.

A nova versão do software é visível no SmegConnect no item Wi-Fi menu C FW release.



Se a atualização falhar é, em todo o caso, possível continuar a utilizar o aparelho e o serviço de conectividade. A versão de software mantém-se a anterior.



Durante a instalação, o serviço de conectividade é momentaneamente suspenso (esta fase tem uma duração de cerca de 2 minutos).

Que fazer se...



Durante a ligação, o ícone Conectividade

🛜 continuar a piscar (tentativa de ligação em

curso). Se este estado permanecer por um período superior a um minuto, poderão existir problemas de ligação remota:

- Certifique-se de que o router Wi-Fi está ligado.
- Certifique-se de que o router Wi-Fi não está demasiado distante do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Desligue o aparelho e tente efetuar novamente a ligação depois de algum tempo.
- Desligue o aparelho da tomada e volte a ligá-lo depois de garantir que ele se desligou efetivamente.

Os procedimentos de registo ou alteração do Ponto de Acesso falharam:

- Certifique-se de que o router Wi-Fi está ligado.
- Certifique-se de que o router Wi-Fi não está demasiado distante do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verifique a disponibilidade da configuração da segurança WPA2.
- Certifique-se de que o nome da rede não possui mais do que 32 caracteres (incluindo os espaços).
- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Verifique o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utilizar esta última para aceder à Internet.
- Tente novamente o procedimento num segundo momento.

 Desligue o aparelho da tomada e volte a ligá-lo depois de garantir que ele se desligou efetivamente.

D

No display aparece a informação **ErrE**: falha do aparelho.

• Contacte o serviço de assistência técnica.

Para mais informações consulte:

- a secção Conselhos → FAQ → Conectividade na App;
- a página web www.smeg.it/faq/ smegconnect/