



Asenna sivuritilät teleskooppisten ohjauskiskojen kanssa kuten on näytetty kuvassa 1.

Aseta tapit "A" aukkoihin "B", jotka ovat uunin pohjalla ja ritilöiden etukoukut "C" etuosassa oleviin aukkoihin "D".

Kuvassa 2-3 osoitetaan miten tuotteen ohella mahdollisesti toimitetut ritilät ja pellit asennetaan: pellin tai ritilän etuosan on oltava kokonaan teleskooppisen ohjauskiskon päällä.

Irrota ohjauskiskot hitaasti estääksesi rakenteessa syntyviä muodonmuutoksia.

Fjern sideristene med teleskopsporene som vist i figur 1.

Fest de fire knottene "A" i åpningene "B" i bunnen av ovnen, og de framre krokene på ristene "C" i åpningene "D" på den framre delen.

Figuren 2-3 viser hvordan du monterer ristene og brettene som eventuelt følger med produktet. Den framre delen av brettet eller risten skal hvile fullstendig på teleskopsporet.

Trekk sporene langsomt ut for å unngå at strukturen deformeres..

FI

NO