

VARNING	531	Användning av ugnen	543
Allmänna säkerhetsanvisningar	531	Användning av temperatursonden (endast på vissa modeller)	547
Vad gäller denna apparat	534	Råd vid tillagning	554
Apparatens syfte	535	Smart Cooking	557
Denna bruksanvisning	535	Tillagning med Multistep	558
Tillverkarens ansvar	535	Historik	559
Identifikationsdekal	535	Miniguide för tillbehör	559
Bortskaffning	536	Upptäck recepten	559
Indikationer för europeiska kontrollorgan	536	Indikationer för tillsynsorgan	559
Tekniska uppgifter om energieffektivitet	536	Mina recept	560
Spara energi	536	Övriga funktioner	561
Information om strömförbrukning i avstängt läge/standby-läge	536	Vid strömavbrott	566
Ljuskälla	536	Inställningar	566
Hur man läser bruksanvisningen	537	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	570
BESKRIVNING	537	Rengöring av apparaten	570
Allmän beskrivning	537	Rengöring av luckan	571
Kontrollpanel	538	Rengöring av ugnen	572
Andra delar	538	Vapor Clean (endast på vissa modeller)	573
Tillbehör	539	Pyrolysis (endast på vissa modeller)	574
Tillbehör (köps separat)	540	Avkalkning	575
Fördelar med tillagning med ånga och fukt	540	Manuell rengöring av behållaren och hydraulkretsen	577
ANVÄNDNING	541	Särskilt underhåll	579
Förberedelser	541	INSTALLATION	580
Användning av tillbehör	541	Elektrisk anslutning	580
Display	541	Placering	580
Första användningstillfället	542		

Vi rekommenderar att noga läsa denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara apparatens utseende och funktion. För mer information om produkten: www.smeg.com

VARNING

Allmänna säkerhetsanvisningar

Skador på person

- **VARNING:** Apparaten och dess åtkomliga delar blir mycket varma vid användning; småbarn ska hållas på avstånd.
- **VARNING:** Apparaten och dess åtkomliga delar blir mycket varma vid användning; vidrör inte värmemotstånden under användningen.
- Skydda händerna med grillvantar när du flyttar mat inne i ugnen.
- Försök aldrig släcka en låga/brand med vatten utan stäng av apparaten och täck lågan med ett lock eller en brandfilt.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brisfälligt erfarenhet av

användning av elektriska apparater får använda denna apparat endast under förutsättning att de övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.

- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn under 8 år på avstånd från apparaten eller håll dem under konstant uppsyn.
- Låt inte barn som är yngre än 8 år närma sig apparaten när den är i drift.
- Rengörings- och underhållsarbete får utföras av barn endast under förutsättning att de är under uppsyn.
- Tillagningsprocessen ska alltid övervakas. En kort tillagningsprocess ska övervakas hela tiden.
- Lämna inte apparaten oövervakad i samband med tillagning som kan frigöra fetter eller oljor vilka kan fatta eld om de överhettas. Var ytterst försiktig.
- Håll inte vatten direkt på varma plåtar.
- Håll ugnsluckan stängd vid tillagning.
- Vid omrörning i maten eller när tillagningen avslutats öppna först luckan 5 centimeter. Låt ångan avdunsta, och öppna sedan luckan helt.
- För inte in spetsiga

metallföremål (bestick eller verktyg) i apparatens springor.


- Stäng av apparaten efter användning.
- ANVÄNDA INTE OCH FÖRVARA INTE BRANDFARLIGT MATERIAL I NÄRHETEN AV APPARATEN.
- ANVÄND INTE SPRAYFLASKOR I NÄRHETEN AV DENNA APPARAT MEDAN DEN ÄR IGÅNG.
- GÖR INTE NÅGRA ÄNDRINGAR PÅ APPARATEN.
- Installation och servicearbete ska utföras av behörig personal i enlighet med gällande lagstiftning.
- Försök aldrig reparera apparaten själv eller utan att anlita en kvalificerad tekniker.
- Dra aldrig i sladden för att dra ut kontakten.

Skador på apparaten

- Använd inte aggressiva eller frätande slipande rengöringsmedel (t.ex. pulverprodukter, fläckborttagare och metallsvampar), grova material eller vassa metallskrapor på glasdelar eftersom de kan repa ytan och splittra glaset. Använd eventuellt verktyg i trä eller plast.
- Sitt inte på apparaten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor, ammoniak

eller blekmedel på delar i stål eller delar som ytbehandlats med metall (som till exempel är anodiserade, förnicklade eller förkromade).

- Gallren och plåtarna ska föras in så långt det går på sidoskenorna. De mekaniska säkerhetsspärrarna som hindrar att de glider ut av misstag ska vara vända nedåt och mot ugnens insida.



- Rengör aldrig apparaten med ångstråle.
- Spruta inte med sprayprodukter i närheten av apparaten.
- Täck inte över öppningar, ventilationsspringor eller värmespridningsspringor.
- Brandrisk: lämna inga föremål inne i ugnen.
- **ANVÄND ALDRIG APPARATEN FÖR ATT VÄRMA UPP OMGIVNINGEN.**
- Använd inte kärl eller behållare i plast vid tillagning av mat.
- Placera inga konserver eller slutna behållare i ugnsutrymmet.
- Ta ut alla plåtar och galler ur ugnen, om de inte används vid tillagningen.
- Täck inte över ugnens botten

med aluminiumfolie eller stanniolkark.

- Placera inte kastruller eller plåtar direkt på ugnens botten.
- Vid behov kan plåtens fals (som medföljer eller säljs separat beroende på modell) användas genom att placera den på botten som ett stöd för matlagningen.
- Om du vill använda bakpapper ska det placeras så att det inte stör varmlufts-cirkulationen inne i ugnsutrymmet.
- Ställ inte ifrån dig kastruller eller plåtar på den öppna luckans inre glas.
- Använd inte luckan som hävarm vid placering av apparaten.
- Utsätt inte luckan för överdrivet tryck.
- Använd inte handtaget för att lyfta eller flytta apparaten.

Installation och underhåll

- DENNA APPARAT **FÅR INTE INSTALLERAS** PÅ BÅTAR ELLER I HUSVAGNAR.
- Apparaten får inte installeras på en sockel.
- Ta hjälp av en andra person vid installation av apparaten.
- För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom dekorationsluckor eller luckor med panel.
- Installation och servicearbete ska utföras av behörig personal

i enlighet med gällande lagstiftning.

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig fackperson.
- Det är obligatoriskt att jorda apparaten enligt de anvisningar som anges i säkerhetsföreskrifterna för elsystemet.
- Använd värmebeständiga kablar som tål minst 90 °C.
- Åtdragningsmomentet för skruvarna på kopplingsplintens ledningar ska motsvara 1,5-2 Nm.
- Om nätkabeln skadas kontakta omedelbart den tekniska supporten som sörjer för att kabeln byts ut.
- VARNING: När du plasserer husholdningsapparaten må du försikre deg om at strømkabelen ikke er klemmt eller skadet.
- Innan något arbete utförs på apparaten (installation, underhållsarbete, placering eller förflyttning) förse dig alltid med personlig skyddsutrustning.
- Innan något arbete utförs på apparaten ska den elektriska strömförsörjningen brytas.
- Se till att apparaten kan fränkopplas efter installationen via en lättillgänglig kontakt eller en brytare i händelse av fast installation.
- Matningslinjen ska förses med en allpolig brytare som

säkerställer fränkoppling från nätet, med ett kontaktmellanrum som garanterar en fullständig fränkoppling i enlighet med villkoren i

överspänningskategori III, i överensstämmelse med installationsreglerna.

- OBSERVERA: Säkerställ före bytet av glödlamporna för invändig belysning att apparaten är avstängd och eltilförseln bortkopplad eller att den elektriska strömförsörjningen är bruten.
- Glödlamporna som används i denna apparat är specifika glödlampor för hushållsapparater och ska inte användas för belysning i bostaden.
- Denna apparat får användas på en höjd på upp till 4000 meter över havet.

Vad gäller denna apparat

- Luta dig inte mot eller sitt på dörren när den är öppen.
- Se noga till att inga föremål fastnar i ugnsluckan.
- Installera eller använd inte apparaten utomhus.
- Använd endast den medföljande temperatursonden eller en som rekommenderas av tillverkaren (på vissa modeller).

Temperatursond (i förekommande fall)

- Rör inte vid temperatursondens sticka eller spets när den har använts.
- Skydda händerna med grillvantar när du använder temperatursonden.
- Se noga till att temperatursondens spets eller kontakt inte repar eller skadar de lackade eller krombelagda ytorna.
- För inte in temperatursonden i apparatens öppningar eller springor.
- När temperatursonden inte används ska man se till att skyddslocket av metall är stängt.
- Dra inte i sladden för att dra ut temperatursonden ur uttaget eller ur maten.
- Se noga till att temperatursonden eller dess sladd inte fastnar i luckan.
- Se noga till att temperatursonden eller dess sladd inte kommer i kontakt med värmeelementen inne i ugnen.
- Ingen av temperatursondens delar får komma i kontakt med ugnsväggarna eller värmeelementen, och inte heller med galler och plåtar som fortfarande är varma.
- Temperatursonden får inte förvaras inne i apparaten.

- Använd inte temperatursonden under pyrolysen.

Apparatens syfte

Denna apparat är avsedd att användas för tillagning av livsmedel inom hushåll. All annan användning är olämplig. Vidare får apparaten inte användas:

- i kök avsedda för personal i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
- på lantbruk/inom landsbygdsturism.
- av kunder på hotell, motell eller andra liknande boenden;
- på bed and breakfasts.

Denna bruksanvisning

- Denna bruksanvisning utgör en del av apparaten och ska förvaras i sin helhet och alltid finnas inom räckhåll under hela apparatens livstid.
- Innan apparaten används ska denna bruksanvisning läsas noga.
- Förklaringarna i denna bruksanvisning omfattar även bilder som beskriver det som normalt visas på displayen. Vi påminner dock om att apparaten kan ha en uppdaterad version av systemet, och därför kan det som visas på displayen skilja sig från det som visas i bruksanvisningen.

Tillverkarens ansvar

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakats av:

- annan användning av apparaten än den avsedda;
- ett nonchalerande av föreskrifterna i bruksanvisningen;
- en felaktig användning av hela eller en del av apparaten;
- användning av reservdelar som inte är i original.

Identifikationsdekal

På identifikationsdekalen finns tekniska data, serienummer och märkning. Identifikationsdekalen får aldrig avlägnas.

Bortskaffning



Denna apparat, som överensstämmer med kraven i det europeiska direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall WEEE (2012/19/EU), ska kasseras separat från annat avfall när den nått slutet på sin livstid.

Denna apparat innehåller inte ämnen i sådana mängder att de kan anses farliga för hälsa eller miljö, i överensstämmelse med gällande europeiska föreskrifter.



Elektrisk spänning Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.
- Koppla ut nätsladden ur elsystemet.

Vid bortskaffning av apparaten:

- Kapa den elektriska strömkabeln och avlägsna den.
- En apparat som inte längre används ska lämnas in till en lämplig återvinningsstation för insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, alternativt återlämnas till återförsäljaren vid köp av en motsvarande apparat.

Vid tillverkning av apparatens emballage används återvinningsbara och icke förorenande material.

- Lämna in emballagen till lämpliga stationer för separat insamling.



Plastemballage Fara för kvävning

- Lämna inte emballaget eller delar av det utom synhåll.
- Låt inte barn leka med plastpåsar som ingår i emballaget.

Indikationer för europeiska kontrollorgan

Fan forced mode

ECO-funktionen som används för att fastställa energieffektivitetsklassen uppfyller specifikationerna i den europeiska standarden SS-EN 60350-1.

Conventional heating mode

För att använda STATISK funktion måste förvärmningsfasen hoppas över (se avsnittet "Förvärmningsfas" i kapitlet ANVÄNDNING).

Tekniska uppgifter om energieffektivitet

Informationen enligt de europeiska bestämmelserna om energimärkning och ekodesign finns i ett separat dokument som medföljer produktinstruktionerna.

Dessa uppgifter finns i "produktinformationsbladet" som kan laddas ner från webbplatsen på den aktuella produktsidan.

Spara energi

- Värm upp apparaten i förväg endast om det står så i receptet. Uppvärmningsfasen går att hoppa över i alla funktioner (se kapitel "Uppvärmningsfas"), med undantag för funktionen PIZZA (uppvärmningsfas går inte att hoppa över) och ECO (uppvärmningsfas finns ej).
- Luckan ska inte öppnas vid några funktioner under tillagning (gäller även ECO-funktionen).
- Tina djupfrysade livsmedel innan du sätter in dem i ugnen om inget annat finns angivet på förpackningen.
- Vid flera tillagningar rekommenderar vi att livsmedlen tillagas direkt efter varandra för att utnyttja den ännu varma ugnen på bästa sätt.
- Använd helst bakformar av metall som bättre absorberar värmen.
- Ta ut alla plåtar och galler ur ugnen, om de inte används vid tillagningen.
- Avbryt tillagningen ett par minuter innan den tid som normalt krävs. Tillagningen fortsätter de resterande minuterna med hjälp av den värme som finns inne i ugnen.
- Öppna luckan så sällan som möjligt för att undvika att värmen släpps ut.
- Håll alltid ugnen ren.


Information om strömförbrukning i avstängt läge/standby-läge

De tekniska uppgifterna om apparatens energiförbrukning i avstängt läge/standby-läge finns på www.smeg.com under den sida som är avsedd för produkten i fråga.

Ljuskälla

- Denna apparat har ljuskällor som kan bytas

ut av användaren.



- Ljuskällorna i produkten är lämpliga för drift vid en omgivningstemperatur på $\geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ och avsedda för användning i höga temperaturer som t.ex. ugnar.

- Denna armatur innehåller ljuskällor av effektivitetsklass "G".

Hur man läser bruksanvisningen

Följande läsanvisningar gäller för denna bruksanvisning:




Varning/försiktighet



Information/förslag

BESKRIVNING

Allmän beskrivning




- 1 Kontrollpanel
- 2 Tätningslist
- 3 Uttag för temperatursond (endast på vissa modeller)
- 4 Lampa
- 5 Lucka
- 6 Fläkt
- 7 Påfyllningslåda

1,2,3 ➔ Stödramens nivå

SV

Kontrollpanel



1 ON/OFF-knapp

Med ON/OFF-knappen sätter man igång och stänger av apparaten.

2 Display

Du kan interagera med apparaten via displayen med pekskärm. Tryck på ikonerna för att få åtkomst till de olika funktioner som finns tillgängliga. Displayen visar alla parametrar som är kopplade till funktionen.

3 Indikeringslampa för fjärrstyrning (endast på vissa modeller)

När den är tänd kan apparaten fjärrstyras från en smartphone eller surfplatta (se bruksanvisningen "Uppkoppling av inbyggnadsugn").

SmegConnect (endast på vissa modeller)

Apparaten är utrustad med teknologin SmegConnect som gör att användaren kan styra apparatens funktion med appen på en smartphone eller surfplatta.

Se häftet som medföljer och/eller besök webbplatsen


www.smeg.com för ytterligare information.

Andra delar

Positioneringsnivåer

Apparaten har nivåer för placering av plåtar och galler på olika höjd. Isättningshöjderna avses nerifrån och upp.

Kylfläkt




Fläkten kyls ner apparaten och aktiveras under tillagningen.




Fläkten ger en normal luftström som kommer ut över ugnsluckan. Det kan hända att denna luftström fortsätter en kort stund efter det att ugnen har stängts av.

Ugnsbelysning

Apparatens inre belysning tänds:

- när luckan öppnas;

- tryck på symbolen med en lampa  för att manuellt aktivera eller inaktivera belysningen inne i ugnen medan en funktion pågår. Detta gäller dock inte för

funktionerna  -  (beroende på modellerna) och .




Lampan slocknar cirka en minut efter varje tillagningsstart eller varje gång luckan öppnas, i syfte att spara energi (denna funktion kan stängas av via undermenyn).

Tillbehör


- Alla tillbehör finns inte till alla modeller.
- Tillbehör som kan komma i kontakt med livsmedel är tillverkade av material som uppfyller kraven i gällande föreskrifter.
- De originaltillbehör som medföljer eller som finns som tillval kan beställas från behöriga serviceverkstäder. Använd endast tillverkarens originaltillbehör.

Påfyllnadstratt




För användning vid påfyllning av vatten i behållaren.

Galler




Används som stöd för ugn formar och dyligt.

Plåt




Används för tillagning av tårter, pizzor, kakor m.m..

Galler för ugnsplåt




Placeras ovanför ugnsplåten och används vid tillagning av mat som kan droppa.

Djup ugnsplåt



Används för att samla upp fett från mat på gallret ovanför och vid bakning av pajer, pizza, bakverk och kakor.


Skyddslock (endast på vissa modeller)



Används för att stänga och skydda temperatursondens uttag när sonden inte används.

SV


Temperatursond (endast på vissa modeller)



Med hjälp av temperatursonden kan man anpassa tillagningen efter den temperatur som mäts i mitten av livsmedlet.


Tillbehör (köps separat)

PPR2 eller STONE (eldfast sten)




Idealiskt tillbehör för tillagning av brödprodukter (pizza, bröd, focacce m.m.) men kan även användas för mer delikata tillagningar som kakor.

BBQ (teflongrill för barbecue)



Tillbehör för dubbelt användningssyfte: den randiga sidan rekommenderas för grillning av kött (filé, hamburgare m.m.) medan den släta sidan kan användas för grönsaker, frukt, fisk m.m..

AIRFRY (galler för frityr utan olja)



Rekommenderat tillbehör för luftfrityr av panerade, förtillagade och/eller frysta rätter (pommes frites, potatiskroketter, panerat kött eller panerad mozzarella m.m.).

Fördelar med tillagning med ånga och fukt

Med ångtillagning tillagas livsmedlen mycket mjukare och snabbare, och detta system fungerar allra bäst för:

- Bräsering och sjudning
- Tillagning av såser
- Gratinering
- Grillning
- Tillagningar vid låg temperatur
- Regenerering
- Tillagningar där flera metoder kombineras

Variationer av temperatur och ångnivå ger det önskade gastronomiska resultatet.

Tillagning med ånga kräver mindre fett, vilket ger en hälsosammare och mer genuin matlagning. Dessutom minimeras livsmedlens vikt- och volymförluster under tillagning.

Ångtillagningar är speciellt lämpade för tillagning av kött. Köttet blir inte bara mörjt, det blir glansigt och saftigt också.

Denna typ av tillagning rekommenderas även för jästa degar. Fukten ger degen möjlighet att växa och bakas innan den yttre skorpan bildas. Det ger en lättare och mer lättsmält deg som känns igen på de stora hålen.

(gäller endast för ångkokning)

Ångfunktionen rekommenderas även för att snabbt tina eller värma mat utan att göra den hård eller torr och för att naturligt avsalta saltade livsmedel.

Rekommenderas inte för korta tillagningar eller för livsmedel som på egen hand genererar mycket fukt under tillagning.

Matlagingskär

- Vid tillagning i ugnen kan man även använda egna kärl så länge de tål höga temperaturer.
- Vid tillagning med ånga rekommenderas man att använda kärl i metall. Detta eftersom metallen ger en bättre värmspridning i maten.
- Det är normalt att kärl i metall blir missformade i samband med tillagning vid hög temperatur, men de återgår till sin ursprungliga form när de svalnar.
- Tjocka fat i keramik kan kräva mer värme än den förutsedda. Detta kan kräva längre tillagning.

ANVÄNDNING

Förberedelser



Se Allmänna säkerhetsanvisningar

- Avlägsna eventuell skyddsfilm från apparatens in- och utsida samt från tillbehören.
- Avlägsna eventuella etiketter (förutom etiketten med tekniska specifikationer) från tillbehör och hyllplan.
- Ta ut och rengör alla apparatens tillbehör (se kapitel "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL").

Första uppvärmning

1. Ställ in en tillagning på minst en timma (se avsnitt "Användning av ugnen").
2. Värm upp den tomma ugnen till maximal temperatur för att avlägsna eventuella restprodukter från tillverkningen.

Ventilera lokalen under uppvärmning

- av apparaten.
- Stå inte i närheten.


Användning av tillbehör

Galler och plåtar

Gallren och plåtarna ska föras in så långt det går på sidoskenorna.

- De mekaniska säkerhetsspärrarna som hindrar att galleret glider ut av misstag ska

vara vända nedåt och mot ugnens insida.




För försiktig in gallren och plåtarna i ugnen så långt det går.




Rengör plåtarna innan du använder dem för första gången för att avlägsna eventuella restprodukter från tillverkningen.

Galler för ugnsplåt



Galleret ska sättas i plåten. Därmed kan fettet samlas upp separat från den mat som tillagas.

Display




Displayen visar parametrar och värden kopplade till den valda funktionen. För att använda den räcker det att trycka på de "virtuella" knapparna och/eller bläddra genom de värden som visas (bilden visar huvudmenyskärmen).




1 Informationsområde

I detta område visas information gällande menyer och undermenyer till de funktioner som pågår i huvudområdet.

I detta område finns dessutom:

- knappen HOME : tryck på denna knapp för att återgå till huvudmenyn;
- behållarens indikator ;
- knappen INFORMATION : tryck på denna knapp för att visa nästa skärmbild:



 knappen INFORMATION  ersätts av symbolen  för att varna att dörren är öppen.

- visas den aktuella tiden.

2 Huvudområde

I detta område går det att ställa in apparatens olika funktioner. Tryck på knapparna och värdena för att ställa in önskad funktion.

Beroende på skärmen kan dessutom några punkter visas i botten av detta område för att visa att det finns andra sidor med funktioner som du kan nå genom att bläddra horisontellt på skärmen.



3 Nedre område

I detta område finns en del direkta funktionsknappar som varierar i enlighet med vilka funktioner som ställts in i huvudområdet:



Beroende på vilken sida som visas finns det dessutom andra tangenter, några anges nedan:



 Håll knappen HOME  eller ON-OFF-knappen  intryckt i ett par sekunder för att omedelbart och när som helst avbryta tillagningen och återgå till huvudmenyn.

Uppkoppling (endast på vissa modeller)

Krav för uppkoppling:


- Smartphone eller surfplatta med iOS eller Android operativsystem. De operativsystemversioner som stöds är tillgängliga i följande länk:

www.smeg.com/smegconnect/

- Wifi-nätverk (2.4 GHz-band, säkerhetsinställning WPA2) som är aktivt och tillgängligt på den plats där apparaten är installerad.
- Internetanslutning.
- Namn och lösenord till Wifi-nätverket eller WPS-läge (Wi-Fi Protected Setup) tillgängligt.

För ytterligare information, vänligen läs bruksanvisningen "Uppkoppling av inbyggnadsugn".


Första användningstillfället

 Nedanstående anvisningar gäller även vid längre strömavbrott.

För att sätta igång apparaten:

1. Koppla in apparaten till elnätet. Tillverkarens logotyp visas på displayen under


några sekunder.


 Vänta några sekunder efter igångsättning innan det går att börja interagera med apparaten.


Därefter visas skärmen för inställning av aktuell tid på displayen.


Den aktuella tiden måste ställas in innan någon matlagning kan påbörjas.

2. Bläddra vertikalt mellan värdena för timmar och minuter för att ställa in aktuell tid.




3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  (placerad nere **3** till höger) för att ställa in aktuell tid.


 Om du vill ändra den aktuella tiden (t.ex. på grund av sommartid) trycker du på den tid som visas på displayen (i informationsområdet **1** till höger).

 När den aktuella tiden är visas, växlar displayen till låg belysning efter 2 minuter efter användarens sista åtgärd.

När du använder apparaten för första gången kan den vara inställd på ett annat språk än det du talar. Vi rekommenderar att önskat språk ställs in under denna fas.

4. Tryck på knappen INSTÄLLNINGAR  på displayen (placerad nere **3** till höger).

5. Tryck på displayknappen .


6. Bläddra bland de tillgängliga språken (till höger) i närheten av alternativet Språk  (till vänster) tills önskat språk har valts.

7. Tryck på knappen BEKRÄFTA .

Inaktivera displayen


 När inställningen "  Visa tid " är ställd till Off slöcknar displayen efter 2 minuters inaktivitet om skärmbilden med tiden visas.

För att inaktivera displayen manuellt:

- Håll ON-OFF-knappen  intryckt under någon sekund tills det hörs ett ljud.


Återaktivera displayen


För att aktivera displayen efter att den stängts av:

- Håll ON-OFF-knappen  intryckt under några sekunder tills det hörs en ljudsekvens.


Displayen tänds efter några sekunder. När den sätts igång igen visar displayen huvudmenyn.

 I vissa situationer aktiverar inte knappen ON-OFF  displayen. Det gäller till exempel när:


- en tillagningsfunktion pågår (knappen avbryter funktionen);
- luckan är öppen;
- en timer med minuträknare är igång;
- lägena  Show Room och/eller

 Demo är aktiva.

Användning av ugnen

 Se Allmänna säkerhetsanvisningar


Traditionell tillagning

 Varje gång luckan öppnas avbryts den pågående funktionen som sedan automatiskt startar igen när luckan stängs.

1. Tryck på tiden som visas på displayen.




ställas i apparaten.



2. Tryck på knappen TILLAGNING  i "huvudmenyn" (i huvudområdet ).
3. Tryck på knappen MENY TRADITIONELLA TILLAGNINGAR .
4. Välj en kombinerad funktion (t.ex. "VARMLUFT." ) för att öppna matlagningsskärmen.
5. Tryck på knappen START  (placerad nere  till höger) för att starta förvärmningen.

Tillagningsfas

1. Öppna luckan
2. Placera maträtten i ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att starta tillagningen.


Denna fas signaleras av att tillagningsnivån stiger.






Att ändra tillagningstemperatur



Ändra temperaturen när som helst under tillagningen.



1. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
2. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur.



3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  (placerad längst ner  till höger) för att bekräfta tillagningstemperaturen.

Efter tillagningen

För att avsluta tillagningen när som helst:

1. Tryck på STOP-knappen .
2. Tryck på knappen BEKRÄFTA .

Uppvärmningsfas

Tillagningen föregås av en uppvärmningsfas som gör att apparaten snabbare når tillagningstemperaturen.

Denna fas signaleras av att temperaturen stiger.



Om inget annat anges i receptet bör maträtter inte ställas in i ugnen innan den når rätt temperatur.




Du kan hoppa över förvärmningsfasen genom att trycka på den motsvarande knappen .


Efter föruppvärmningen aktiveras en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att tala om att den maträtt som ska tillagas kan


Tidsinställd tillagning



Med tidsinställd tillagning avses den funktion som gör att det går att starta en tillagning och avsluta den efter en viss tid som ställs in av användaren.

1. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde när du har valt en funktion.
2. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.



3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda tillagningstiden.



Värdena för timmar och minuter kan väljas separat.




Tillagningstiden kan ställas in till mellan 1 minut och max 12 timmar och 59 minuter.

Under tillagningen visas tiden då tillagningen beräknas vara klar.



I tiden för tillagningens slut har de minuter som krävs för förvärmning redan tagits med i beräkningen.



Tiden börjar räkna ner när uppvärmningen avslutats eller när du hoppar över förvärmningen (tryck på motsvarande knapp .


4. Tryck på knappen START  för att starta den tidsinställda tillagningen.

Efter tillagningen

Efter tillagningen visas texten Funktion avslutad på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.

luckan.



- Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.

Programmerad tillagning




Med programmerad tillagning avses den funktion som gör att det går att avsluta en tidsinställd tillagning vid en viss tid som ställs in av användaren, varvid apparaten stängs av automatiskt.




Av säkerhetsskäl kan man inte ställa in sluttiden för tillagning utan att ställa in hur länge tillagningen ska vara.

1. Tryck på knappen PROGRAMMERAD TILLAGNING  eller motsvarande värde när den tidsinställda tillagningen har ställts in.
2. Bläddra bland värdena tills önskad sluttid för tillagning har valts.




Värdena för timmar och minuter kan väljas separat.

3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda sluttiden för tillagning.

Efter tillagningen

Efter tillagningen visas texten Funktion avslutad på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



- Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.

Lista över traditionella tillagningsfunktioner



Alla funktioner finns inte på alla modeller.

ÖVER-/UNDERVÄRME



Traditionell tillagning som passar för förberedelse av en maträtt åt gången. Idealisk för stekar, fett kött, bröd, pajer.

VARMLUFT



Intensiv och jämn tillagning. Idealisk för kakor, tårter eller tillagning på flera nivåer.

VARMLUFT



Värmen fördelas snabbt och jämnt. Passar alla maträtter, idealisk för tillagning på flera nivåer utan att lukter och smaker blandas.

TURBO



Används för en snabb tillagning på flera nivåer utan att blanda aromer. Idealisk för stora mängder mat eller som kräver en intensiv tillagning.

GRILLSPETT



Ger optimala grill- och gratineringsresultat. Används vid slutet av tillagningen för att ge en jämn förgyllning.

GRILL MED FLÄKT



Ger möjlighet att uppnå utmärkta grillresultat även för tjocka köttbitar. Idealisk för stora köttstycken.

UNDERVÄRME



Värmen kommer endast underifrån. Perfekt för tårter och pajer, bakelser och pizzor.

UNDERVÄRME MED VARMLUFT



Ger möjlighet att snabbt avsluta tillagning av mat som redan tillagats på ytan men inte inuti. Idealisk för pajer, passar för alla typer av maträtter.

PIZZA



Specialfunktion för tillagning av pizza. Idealisk inte bara för pizzor utan även för kakor och pajer.

ECO



Denna funktion lämpar sig särskilt bra för tillagning på en fals, med låg energiförbrukning.

Den rekommenderas för alla typer av livsmedel utom sådana som kan generera mycket fukt (exempelvis grönsaker).

För att få bästa möjliga energibesparing och för att minska tillagningstiderna rekommenderar vi att sätta in maten utan att värma upp ugnen innan.



Undvik att öppna luckan under tillagningen när du använder ECO-funktionen.



I ECO-funktionen är tillagningstiderna (och en eventuell föruppvärmning) längre och kan bero på mängden maträtter i ugnstrymmet.



ECO-funktionen är en delikat tillagningsfunktion och rekommenderas för tillagningar som inte kräver temperaturer över 210 °C. För tillagningar på högre temperaturer rekommenderas det att välja en annan funktion.


Timer med minuträknare






Denna funktion avbryter inte den pågående tillagningen utan aktiverar endast ljudsignalen.




Timern kan ställas in till mellan 1 minut och max 12 timmar och 59 minuter.


1. Tryck på knappen **TIMER**  (finns i det nedre området **3**) för att komma till meny för Timer.

Du kan ställa in upp till 3 Timer med minuträknare:


2. Tryck på knappen för den **TIMER**  -  ² -  ³ som ska användas.



3. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.





4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda tiden.

 I det nedre området  visas knappen PAPPERSKORG  som kan användas om du vill radera den valda timern.

5. Upprepa proceduren för övriga Timer som ska användas.
6. Tryck på knappen BEKRÄFTA  när du är klar igen för att bekräfta valda timer.

 För att avbryta, tryck på knappen RETUR .


 För att ta bort Timer med minuträknare måste du ställa in värdet till noll.

 När en timer är aktiv kan du inte stänga av displayen via ON-OFF-knappen .

Om knappen TIMER  är tänd på nästa skärmbild innebär det att en eller flera Timer med minuträknare har aktiverats.


7. Vänta tills ljudsignalen signalerar att tiden har passerat.

Användning av temperatursonden (endast på vissa modeller)

 Se Allmänna säkerhetsanvisningar


Med temperatursonden går det att med precision tillaga stekar, karré, kött av olika slag och storlekar. Sonden garanterar en perfekt tillagning av maten tack vare en regelbunden

kontroll av temperaturen i maträttens kärna. Temperaturen i matens kärna mäts av en sensor som sitter inne i spetsen.

 Montera inte teleskopskenorna, i förekommande fall, på den fjärde hyllan underifrån eftersom de inte ger tillgång till temperatursondens uttag på sidan.


Korrekt användning av temperatursonden

1. Placera maten på en plåt.
2. Sätt i temperatursondens spets i maten innan den placeras i ugnen.
3. För bästa resultat ska man se till att temperatursonden förs in sidledes i livsmedlets tjockaste del. Säkerställ att minst 3/4 av temperatursondens längd förts in i livsmedlet, men utan att röra plåten som maten ligger på. Kontrollera också att den inte sticker ut ur livsmedlet.



SV

4. De tre skärorna på temperatursonden måste föras in i livsmedlet.



För en exakt temperaturmätning mitt i livsmedlet se till att sondens spets inte kommer i kontakt med ben eller feta delar.






Den rekommenderade minimala temperaturen i ugnen för tillagning med sond är 120 °C förutom för en tillagning i låg temperatur.




Om sonden inte känner av livsmedlets temperatur korrekt visas 2 felmeddelanden på displayen (vilka måste bekräftas). Därefter fortsätter apparaten automatiskt till en tidsinställd tillagning.

Ställa in en tillagning med temperatursond

1. Välj en tillagningsfunktion.
2. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
3. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur.
4. Tryck på knappen BEKRÄFTA .
5. Tryck på knappen SOND  som är placerad i det nedre området **3**.

6. Bläddra bland värdena för måltemperatur tills önskad temperatur har valts.




Man kan välja en temperatur på lägst 20 °C och högst 90 °C.




Om ugnens temperatur ställs till ett för lågt värde kommer apparaten automatiskt att ställa in den lägsta temperatur som krävs för att nå vald måltemperatur.



För bästa resultat rekommenderar vi att man alltid ställer in en tillagningstemperatur som är högre än måltemperaturen.

7. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta temperaturen för den valda sonden.

På displayen visas ett meddelande om att sonden ska föras ner i till syftet avsett håll och i maträtten.



8. Tryck på knappen BEKRÄFTA .


Tillagning Δt



Apparaten ställer automatiskt in temperaturen i ugnen till en fördefinierad temperatur (kallad Δt) som är högre än den kärntemperatur som sonden känner av. När sonden upptäcker en grad mer i kärnan ökar apparaten automatiskt även sin innetemperatur med en grad. Det går att välja mellan tre olika tillagningslägen (långsam, medium och snabb) och ställa in önskad kärntemperatur. Ett koncentrat av teknik som gör det möjligt att få mjuka, saftiga och hälsosamma produkter av högsta kvalitet.

Det här alternativet ställer automatiskt in den ideala temperaturen i ugnen i enlighet med den måltemperatur som användaren har ställt in.

1. När du har ställt in den önskade måltemperaturen trycker du på knappen Δt (i det nedre området **3** till höger).
2. Välj värdet för temperaturskillnaden.



Δt långsam

Ställer in den minsta skillnaden mellan sondens temperatur och temperaturen i ugnen. Detta ger en längre tillagningstid.

Δt medium

Ställer in en medelhög skillnad mellan temperaturen på sonden och temperaturen i ugnen. Detta ger en medelhög tillagningstid.

Δt snabb

Ställer in den högsta skillnaden mellan sondens temperatur och temperaturen i ugnen. Detta ger en kortare tillagningstid.

3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att bekräfta temperaturen för den valda sonden.



Tryck på knappen Δt för att ta bort tillagningen Δt .

Med föruppvärmning:

1. Tryck på knappen START för att starta föruppvärmningen.

Efter föruppvärmningen aktiveras en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att tala om att den maträtt som ska tillagas kan ställas in i apparaten.




2. Sätt i temperatursondens spets i det livsmedel som ska tillagas.





För bästa resultat, försäkra dig om att temperatursondens metalldel har förts in sidledes och nästan hela vägen in i maträtten, men att den inte rör vid plåten som är placerad under.

3. Öppna apparatens lucka.
4. Sätt in plåten med den mat som ska tillagas på falsarna.
5. Sätt i temperatursondens kontakt i det till syftet avsedda uttaget på sidan. Använd själva sonden för att öppna skyddslocket.



6. Stäng luckan.
7. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att starta tillagningen med temperatursonden.

Utan föruppvärmning:

1. Tryck på knappen FÖRVÄRMNING  för att koppla bort förvärmningsfasen.
2. Öppna apparatens lucka.
3. Sätt in plåten med den mat som ska tillagas på falsarna.
4. Sätt i temperatursondens kontakt i det till syftet avsedda uttaget på sidan. Använd själva sonden för att öppna skyddslocket.
5. Stäng luckan.
6. Tryck på knappen START  för att starta tillagningen med temperatursonden.





Avsluta en tillagning med temperatursond

När aktuell temperatur når den måltemperatur som användaren ställt in är tillagningen avslutad.


Värmeelementen inaktiveras och apparaten ger ifrån sig en serie ljudsignaler.



1. Öppna luckan.
2. Ta ut temperatursonden ur maten och ur uttaget.
3. Ta ut maten ur ugnen.
4. Kontrollera att skyddslocket har stängts ordentligt.
5. Stäng luckan.


Kombinerade tillagningar med ånga

1. Tryck på knappen TILLAGNING  i "huvudmenyn".
2. Tryck på MENYN FÖR TILLAGNING MED ÅNGA .
3. Välj en kombinerad funktion (t.ex. ÅNGA MED VARMLUFT ) för att öppna motsvarande tillagningsskärm.
4. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.



5. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur.




6. Tryck på knappen BEKRÄFTA  (placerad längst ner **3** till höger) för att bekräfta tillagningstemperaturen.
7. Tryck på knappen ÅNGPROCENT  eller motsvarande värde.
8. Bläddra bland värdena tills du valt önskad ångprocent.



20 % - Tårtor och bröd
30 % - Anka
40 % - Nöt- och kalv- samt lammkött

9. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta vald ångprocent.
10. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde.
11. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.






Värderna för timmar och minuter kan väljas separat.




Kombinerad ångtillagningens tid kan ställas in till minst 1 minut och max 12 timmar 59 minuter.




Under varaktigheten visas den beräknade tiden till tillagningens slut, där de minuter som behövs för föruppvärmning redan är beräknade.

12. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda tillagningstiden.


13. Tryck på knappen START  (sitter nere **3** till höger) för att starta påfyllningen av behållaren.

Påfyllning av behållare

14. Öppna luckan och dra ut påfyllningslådan från sin plats.




15. Sätt i tratten som medföljer i påfyllningslådan.



16. Häll vatten (med hjälp av en flaska eller tillbringare) tills behållarens indikator  (i informationsområdet **1** till höger) visar att

den maximala nivån  har uppnåtts (behållaren rymmer ca 800 ml vatten).




Använd färskt kranvatten som inte har för hög kalkhalt, uppmjukat vatten eller mineralvatten utan kolsyra.



Använd inte destillerat vatten, kranvatten med för hög klorhalt (> 40 mg/l) eller andra vätskor.

17. Avlägsna därefter tratten och sätt tillbaka påfyllningslådan på sin plats.



Om det finns för mycket vatten i behållaren rinner överskottsvatten ut i ugnsutrymmet:

- i detta fall torka av med en duk eller en svamp innan du fortsätter med en tillagning.
- Det rekommenderas att tömma behållaren på 200 ml via behållarens avtappningsfunktion.

18. Stäng luckan.


SV

19. Tryck på knappen START  för att börja fylla på vatten i apparatens behållare.



Om det saknas vatten avbryter apparaten automatiskt den tillagning som pågår. En ljudsignal aktiveras och displayen visar begäran om påfyllning av vatten i behållaren.

3. Stäng luckan.

4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att starta tillagningen.


Denna fas signaleras av att tillagningsnivån stiger.



Efter tillagningen

Efter tillagningen visas texten Funktion avslutad på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



- Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.

Tömning av behållaren



Innan behållaren töms, vänta tills ugnen har svalnat genom att lämna luckan öppen. Vänta minst 40 minuter för att säkerställa att vattnet i behållaren inte är för varmt.




En tömning rekommenderas efter varje tillagning för att tömma vattenrester som inte använts inne i behållaren.



Efter ett längre stillastående rekommenderas det att göra en fyllnings- och tömningssykel för att spola ångkretsen.

Efter föruppvärmningen aktiveras en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att tala om att den maträtt som ska tillagas kan ställas in apparaten.




Efter föruppvärmningen aktiveras en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att tala om att den maträtt som ska tillagas kan ställas in apparaten.

Tillagningsfas

1. Öppna luckan
2. Placera maträtten i ugnen.


1. Ställ dig vid sidan om apparaten och öppna luckan ett par centimeter och vänta sedan ett par sekunder för att släppa ut överskottet av ånga.

1. Öppna luckan helt och ta försiktigt ut maträtten ur ugnen.
2. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.

3. Tryck på knappen START  för att börja tömma ut vatten.

Vattnet börjar att rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens

bakre vägg.




4. Avvaka tills tömningen har genomförts.

När det är färdigt anger behållarens indikator



(i informationsområdet **1** till höger) och displayen att processen för borttagning av restvatten har avslutats.



5. Tryck på knappen BEKRÄFTA .



En tömning rekommenderas efter varje tillagning för att tömma vattenrester som inte använts inne i behållaren.



Efter ett längre stillastående rekommenderas det att göra en fyllnings- och tömningscykel för att spola ångkretsen.

6. Töm vattnet i den djupa plåten.



Varning: Vattnet kan vara mycket varmt.



Tömt vatten kan inte användas för andra tillagningar.

7. Torka med hjälp av en svamp bort kondensen från ugnens botten, sidor, luckans glas och droppuppsamlare samt från apparatens frontparti.

Torkning efter ångfunktioner

Tillagning med ånga genererar mycket fukt inne i ugnen. Detta är ett helt normalt fenomen som inte äventyrar apparatens funktion.

Efter varje avslutad tillagning:

1. Låt apparaten svalna.
2. Torka kokplattan och de tillbehör som används noggrant med en mjuk trasa eller pappershanddukar.
3. Lämna luckan öppen tills ugnens insida är helt torr.

Lista över kombinerade ångtillagningsfunktioner

ÅNGA MED FLÄKT



Intensiv och jämn tillagning. Den ånga som tillsätts ger möjlighet att bättre bevara livsmedlens dofter och smaker. Idealisk för kalvstek, stekt anka och hel fisk.

ÅNGA MED VARMLUFT



Den ånga som tillsätts vid varmluftstillagningen ger möjlighet att bättre bevara livsmedlens dofter och smaker. Idealisk för att tillaga stekar, kyckling och andra rätter som kräver tillagning i ugn, som jässta bakverk och bröd.

TURBO-ÅNGA



Kombinationen av varmluft och den traditionella funktionen samt ångtillagning gör att du kan tillaga rätterna extremt snabbt och effektivt på flera nivåer, utan att blanda lukter eller smaker. Idealisk för stora mängder mat som kräver en intensiv tillagning. Ställ in temperaturen till max för att få en grilleffekt. När apparaten är vid maximal temperatur ska man ändra den till normal temperatur. Därmed stannar all köttvätska inne i köttet vilket gör att det inte drar ihop sig.

GRILL-ÅNGA



Lufflödet som genereras av fläkten ger värmen från grillen mjukare vilket ger en optimal grillning även av tjocka bitar mat som biffar eller fläskkotletter.

Råd vid ångkokning

- **Pasta och ris:** Vid en temperatur på 100° C är tillagningstiden samma som vid tillagning på spishäll. Häll pastan eller riset i metallformen och täck med cirka en cm vatten. För optimalt resultat när man kokar ris ska man placera ett lock på kärlet eller

täcka över med aluminiumfolie. Då kan riset absorbera allt vatten och serveras direkt efter tillagning.

- **Ägg:** Man kan tillaga kokta ägg, ägggröa eller **pocherade ägg** med hjälp av ugnens ångfunktion, vid 100° C. För **perfekt kokta ägg** ska man placera äggen på den perforerade plåten och koka dem i 4-6 minuter om man vill ha dem löskokta och 8-10 om man vill ha dem hårdkokta. Vid tillagning av **ägggröa** ska man hålla de vispade äggen i metallformen, tillsammans med mjölk, smör och kryddor. Täck över med aluminiumfolie. Med ett par minuters mellanrum ska man sedan blanda röran med en gaffel. Vid tillagning av **pocherade ägg** ska man hålla kokande vatten i metallformen, tillsammans med en droppe vinäger, och ångkoka i cirka 4-5 minuter.
- **Grönsaker:** Grönsaker är perfekta att ångkoka. De behåller sin färg, sin smak och sitt näringsinnehåll. Mer kompakta grönsaker som potatis, kålrot och plasternacka ska tillagas vid 100°C under lika lång tid som vid kokning på spisen. Broccoli och morot ska koka i 6 minuter om man vill ha dem al dente, och upp till 10 minuter om man vill ha dem mjukare än så.
- **Fisk:** Eftersom fisk är ömtålig i sig lämpar den sig perfekt för ångkokning. Fet fisk, som lax eller öring, ska tillagas vid 100°C i cirka 5 minuter. Vit fisk som torsk och kolja ska tillagas vid 80°C i cirka 5 minuter. Om man tillagar fisk och annan mat samtidigt ska all fisk tillagas på den perforerade plåten som i sin tur ska placeras vid ugnens nedre nivå. Detta för att undvika att fiskens vätska droppar ner på den andra maten.
- **Kött:** Grytor och curryrätter är dock perfekta att tillaga med ånga. Förbered grytan som inför vanlig tillagning i ugn. Placera den sedan i metallformen och täck över med ett lock eller aluminiumfolie. Tillaga sedan, beroende på köttbitarnas storlek, i 45 minuter till 3 timmar.
- **Minestra:** Ångtillagning bevarar matens smak och kräver minimal kontroll eftersom vätskan inte kokar över. För en grönsaksminestra med perfekt konsistens ska man först ångkoka grönsakerna, därefter hålla på buljongen och sedan ångkoka rätten vid 100°C. Ångfunktionen är även perfekt för tillagning av rester.
- **Soppa:** Det går snabbt och enkelt att tillaga

soppa. Häll soppan i metallformen, täck över med ett lock eller aluminiumfolie och ångkoka vid 100°C under lika lång tid som vid tillagning i mikrovågsugn. För att få en krämig konsistens ska man blanda efter halva tillagningen.

- **Uppvärmning av mat:** Ångfunktionen gör så att maten inte blir torr och kan ge en bättre fuktighet. En hemlagad rätt som tillagats i förväg och som täcks med aluminiumfolie kräver cirka 10-12 minuters tillagning. Färdigrätter kräver cirka den dubbla tiden gentemot vad som står på förpackningen.
- **Uppötning:** Man kan använda ångfunktionen för att tina mat. Tiderna varierar, men upptining med ånga tar ungefär hälften så lång tid som upptining av övertäckt mat som lämnas att tina i rumstemperatur.
- **Skalade tomater och paprikor:** Ångfunktionen gör det mycket enkelt att skala tomater och paprikor. Skär ett litet kors i tomatens skal med hjälp av en kniv och ångkoka sedan tomaten i 1 minut. Paprikor har ett hårdare skal och det krävs upp till 4 minuter för att mjuka upp det.
- **Choklad:** Man kan använda ångfunktionen för att smälta choklad. Läg chokladen i metallformen, täck över med aluminiumfolie och ångkoka i 1 minut. Det är svårt att bränna chokladen.
- **Varma handdukar:** Varma handdukar kan användas vid ansiktsvård, som innan rakning, eller efter måltider, och är enkla att förbereda med hjälp av ångfunktionen. Fukta handduken med vatten, rulla ihop den och värm den med ånga i 1 minut.

Råd vid tillagning

Allmänna råd

- Använd en funktion med fläkt för en jämn tillagning på flera nivåer.
- Att öka temperaturen ger inte en kortare tillagningstid (rätterna kan bli hårt stekta utanpå men förbli råa inuti).

Råd vid tillagning av kött

- Tillagningstiderna varierar beroende på matbitens tjocklek, kvalitet och ens personliga smak.
- Använd en kötttermometer vid tillagning av stekar eller tryck på steken med en sked. Om steken känns hård är den klar, annars ska den stekas ett par minuter till.

Råd vid tillagning med Grill och Grill med fläkt

- Inför grillning kan man sätta in köttet i kall ugn, eller värma upp ugnen i förväg om man önskar ändra effekten av tillagningen.
- Om man använder funktionen grill med fläkt ska man värma upp ugnen innan man startar grillningen.
- Maten ska placeras på gallrets mitt.
- Vad gäller funktionen grill bör man ställa in temperaturen till det högsta värdet för att optimera tillagningen.

Råd vid tillagning av bakverk och kakor

- Använd helst bakformar av metall som bättre absorberar värmen.
- Temperaturen och tillagningstiden beror på degens kvalitet och konsistens.
- För att kontrollera om bakverket är bakat invändigt sticker man in en tandpetare där bakverket är som högst. Om tandpetaren är torr när man tar ut den är kakan klar.
- Om bakverket sjunker ihop när man tar ut det ur ugnen ska man nästa gång sänka temperaturen med cirka 10°C och välja en längre tillagningstid.

Råd vid upptining och jäsning

- Placera den frysta maten, utan förpackning, i en behållare utan lock, vid ugnens första nivå.
- Undvik att placera matbitar ovanpå varandra.
- När man tinar kött ska man placera ett galler vid den andra nivån och en plåt vid den första nivån. På detta sätt kommer maten inte i kontakt med vätskan som uppstår vid upptiningen.
- De ömtåligaste delarna kan täckas med aluminiumfolie.
- Placera en långpanna med vatten på ugnsbotten för en bättre jäsning.

Spara energi

- Avbryt tillagningen ett par minuter innan den tid som normalt krävs. Tillagningen fortsätter de resterande minuterna med hjälp av den värme som finns inne i ugnen.
- Öppna luckan så sällan som möjligt för att undvika att värmen släpps ut.
- Se till att apparatens insida alltid är väl rengjord.

Tillagningar med fukt



Nivå 1

kan jämföras med tillagning med lock och är lämplig för tillagning av pizza, stora korvar, hel fläskfilé, kycklingbröst, fisk i skivor, pajer, stuvade grönsaker, bröd...


Nivå 2




rekommenderas för grillad kyckling, kalkonbröst, fläskkotlettråd, medelstor fisk, ugnsbakad potatis, tillagning av stora halvmagra stekar, pastörisering, äggpasta...

Nivå 3


kan jämföras med tillagning med lock när vin tillsätts, och rekommenderas vid bräsering och för grytor, bogstekar, stor fisk, stuvningar, stuvad potatis, fisk och grönsaker i gryta...

1. Tryck på knappen TILLAGNING  i "huvudmenyn".
2. Tryck på knappen MENY TILLAGNINGAR MED FUKT .
3. Välj funktion med fukt (t.ex. "VARMLUFT.." ) för att öppna matlagningsskärmen.
4. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
5. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur.






6. Tryck på knappen BEKRÄFTA  (placerad längst ner  till höger) för att bekräfta tillagningstemperaturen.
7. Tryck på knappen ÅNGNIVÅ  eller motsvarande värde.

8. Bläddra bland värdena tills önskad ångnivå har valts.




Vilka ångnivåer som kan väljas beror på vilken tillagningstid som ställts in:
Nivå 1: alltid tillgänglig;
Nivå 2: från och med 30 minuter;
Nivå 3: från och med 45 minuter.

När du väljer ångnivån MANUELL kan du släppa ut ångpuffar med hjälp av knappen  under tillagningen. Ångpuffarna är aktiva så länge som indikatorn  blinkar (ca 8 minuter).

9. Tryck på ENTER-knappen  för att bekräfta den valda ångnivån.

10. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde.

11. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.






Värdena för timmar och minuter kan väljas separat.

Tiden för kombinerad ångtillagning kan ställas in till mellan 1 minut och max 12 timmar och 59 minuter.



Under denna tid visas tillagningens förväntade sluttid, där de minuter som behövs för förvärmning redan är beräknade.

12. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda tillagningstiden.

13. Tryck på knappen START  (placerad nere  till höger) för att starta påfyllningen av behållaren.

14. Fyll behållaren enligt bilden ovan.

Uppvärmningsfas


Tillagningen föregås av en uppvärmningsfas som gör att apparaten snabbare når tillagningstemperaturen.

Denna fas signaleras av att temperaturen stiger.




Om inget annat anges i receptet bör maträtter inte ställas in i ugnen innan den når rätt temperatur.




Du kan hoppa över förvärmningsfasen genom att trycka på den motsvarande knappen .

Efter föruppvärmningen aktiveras en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att tala om att den maträtt som ska tillagas kan ställas i apparaten.



Tillagningsfas

1. Öppna luckan
2. Placera maträtten i ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att starta tillagningen.

Denna fas signaleras av att tillagningsnivån


stiger.



Efter tillagningen

Efter tillagningen visas texten Funktion avslutad på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



- Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.
5. Töm behållaren enligt bilden ovan.

Lista över funktioner för tillagning med fukt

VARMLUFT



Den intensiva värmen förstärks av ångpuffarna som skyndar på tillagningen utan att maträtterna blir torra. Idealisk för kakor, tårter eller tillagning på flera nivåer.

VARMLUFT



Den intensiva värmen förstärks av ångpuffarna som skyndar på tillagningen utan att maträtterna blir torra. Idealisk för kex, tårter och tillagning på flera nivåer

TURBO



Används för en snabb tillagning på flera nivåer utan att blanda aromer. Idealisk för stora mängder mat eller som kräver en intensiv tillagning. Ångpuffarna skyndar på tillagningen utan att maträtterna blir torra.

GRILL MED FLÄKT



Fläkten fördelar den intensiva värmen från grillen som kombineras med ångpuffar för en perfekt grillning även av tjockare köttbitar, utan att de blir torra på insidan.

UNDERVÄRME MED VARMLUFT



Den intensiva värmen förstärks av ångpuffarna som påskyndar tillagningen samtidigt som maträtterna bevaras mjuka och saftiga. Perfekt för pajer.

Smart Cooking

I detta läge kan man välja ett sparad program för tillagning av maträtter. Utifrån vald vikt räknar apparaten automatiskt ut optimala tillagningstiderna.

1. Tryck på knappen SMART COOKING



i "huvudmenyn" (i huvudområdet




2. Välj önskad typ av maträtt från menyn SMART COOKING (t.ex. "GRÖNSAKER




3. Välj undertyp för den maträtt som ska tillagas (t.ex. "GRILLADE BL. GRÖNSAKER



4. Bläddra bland värdena för att ställa in vikt på det livsmedel som ska tillagas.



5. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta de angivna inställningarna.



Nu kan de inställda värdena sparas som ett personligt recept (se kapitel "Mina recept").

6. Tryck på knappen START  för att starta tillagningen SMART COOKING.

Tillagningen startar med de fastställda inställningarna för programmet.



Du kan när som helst, även efter att tillagningen har startats, ändra värdena för temperatur och tillagningstid.

Sametime



I det här avsnittet hittar du recept som skapats av Smegs kokor för tillagning med Sametime. Denna kategori används för att få en komplett förberedelse samtidigt. Genom att välja mellan olika kombinationer och ställa in antalet portioner väljer apparaten den lämpligaste funktionen, tiden och temperaturen. Anvisningarna på displayen visar när du ska sätta in rätterna i ugnen och på vilken falls.

1. Tryck på knappen SMART COOKING



från "huvudmenyn".

2. Bläddra genom funktionerna tills

SAMETIME



väljs.

3. Välj önskat SAMETIME-recept och följ instruktionerna på displayen.

Snabbrecept



I det här avsnittet hittar du recept som skapats av Smegs kokor för att laga snabba recept. Med denna kategori kan du laga traditionella recept på kortare tid. Genom att välja matens typ och vikt väljer apparaten den lämpligaste funktionen, tiden och temperaturen. Anvisningarna på displayen visar när du ska sätta in maten i ugnen och på vilken falls.

1. Tryck på knappen SMART COOKING



från "huvudmenyn".

2. Bläddra genom funktionerna tills

SNABBRECEPT



väljs.

3. Välj önskat snabbrecept och följ instruktionerna på displayen.

Tillagning med Multistep



Tillagning med Multistep innebär möjligheten att starta en tillagningsprocess med en viss funktion och att fortsätta tillagningen och avsluta den med olika funktioner som användaren har ställt in.

1. Tryck på knappen MULTISTEP  i huvudmenyn (placerad i huvudområdet **2**).
2. Tryck på knappen LÄGG TILL STEG  .
3. Välj önskad funktion för det första steget (traditionell, mikrovåg, ånga osv.).
4. Som beskrivits i de föregående kapitlen, rör vid knapparna TEMPERATUR , TILLAGNINGSTID , ÅNGPROCENT  (beroende på vald funktion) för att välja de parametrar du vill ändra.
5. Bläddra bland värdena tills du valt önskad inställning.
6. Tryck på knappen BEKRÄFTA  (sitter nere **3** till höger) för att bekräfta markerade värden.
7. Tryck igen på knappen LÄGG TILL STEG  .
8. Välj önskad funktion för det andra steget (traditionell, mikrovåg, ånga osv.).
9. Ställ in parametrarna för den andra funktionen.



Timern kan ställas in till maximalt 3 steg.




Det är inte möjligt att lägga till nästa steg om ingen tillagningstid eller sondtemperatur (i förekommande fall) har ställts in.



Det är inte möjligt att starta en tillagning om en tillagningstid eller sondtemperatur (i förekommande fall) inte har ställts in för alla steg.





Det går inte att ställa in en total tid till mer än 13 timmar.

10. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta markerade värden.



11. Tryck på knappen LÄGG TILL STEG



igen om du vill lägga till ett nytt tillagningssteg, eller tryck på knappen START  (som sitter i det nedre högra området ) för att starta tillagningen Multistep.

Historik


Denna meny är särskilt användbar för att visa och återanvända de senast använda programmen eller personliga recept.


1. Tryck på knappen HISTORIK  i "huvudmenyn" (i huvudområdet )

2. Välj den funktion du vill använda igen och gå vidare med tillagningen enligt anvisningarna i ovanstående kapitel.

Radera historiken

Om man vill radera historiken:

1. Tryck på knappen HISTORIK  i "huvudmenyn".

2. Tryck på knappen HISTORIK  för att radera historiken.



3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta att historiken ska raderas (eller tryck på AVBRYT  för att avbryta radering.

Miniguide för tillbehör



Galler

Det rekommenderas att använda gallret som underlag för ugnsplåtar/grytor.

Om galler för ugnsplåtar saknas, kan gallret användas som underlag för grillning med den djupa plåten på en lägre nivå för att samla upp vätska.



Plåt

Använd plåten för bakverk, inte för tjockt bröd och för tillagning utan tillägg av vätskor.

Det rekommenderas att använda STATISK funktion  på önskad nivå.



Galler för ugnsplåt

Det rekommenderas att använda plåtens galler som underlag för matvarorna som ska grillas. Vätskorna från de grillade varorna samlas upp i plåten nedanför.

Det rekommenderas att den djupa ugnsplåten används på en enda nivå.

Placera den djupa ugnsplåten i mitten när varmluftsfunktioner används. När funktionen



Djup ugnsplåt

STATISK  används ska den djupa plåten placeras på valfri nivå.

Placera ugnsplåten på den sista nivån med plåtgallret för tillagningar i GRILL-funktion .


Upptäck recepten

För att konsultera recepten som redigerats för olika livsmedelskategorier och få mer information om matlagningsförslag, besök motsvarande sida på webbplatsen www.smeg.com, som du kommer åt med QR-koden på flygbladet som medföljer produkten.

Indikationer för tillsynsorgan


Läge med fläkt

ECO-funktion som används för att fastställa energiklass överensstämmande med specifikationerna av europeisk standard SS-EN 60350-1.

Se avsnittet "Spara energi"  i kapitel VARNING.

Varmluftsläge


Det är nödvändigt att hoppa över uppvärmningsfasen för att aktivera ÖVER-/UNDERVÄRME (se avsnittet "Uppvärmningsfas" i kapitel ANVÄNDNING.

Se avsnittet "Spara energi"  i kapitel VARNING.



Mina recept


Via denna meny kan personliga program ställas in med de värden du själv önskar. Vid det första användningstillfället blir du endast tillfrågad om du vill lägga till ett nytt recept. När du har sparat dina egna recept föreslår systemet dem i respektive meny.



1. Tryck på knappen MINA RECEPT  i "huvudmenyn" (placerad i huvudområdet ).

 Man kan spara ett begränsat antal personliga recept.


Lägg till ett recept


1. Tryck på knappen NYTT RECEPT .
2. Välj önskad funktion.
3. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
4. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur.





5. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta tillagningstemperaturen.
6. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde.

7. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.





8. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda tillagningstiden.


 I tiden för tillagningens slut har de minuter som krävs för förvärmning redan tagits med i beräkningen.




 Du kan därefter lägga till en programmerad tillagning.


Spara ett recept


9. Tryck på knappen SPARA .
10. Bläddra fram värdena för att ställa in NIVÅN.
11. Bläddra bland värdena för att ställa in vikt på det livsmedel som ska tillagas.






12. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta de angivna inställningarna. Ange nu ett namn på receptet.
13. Använd den alfanumeriska knappsatsen för att skriva in namn på det recept som ska sparas.

 Använd knapparna  och  för att växla mellan den alfabetiska och den numeriska knappsatsen.

 Namnet på receptet kan vara max 12 tecken, inklusive mellanrum.


 För att man ska kunna spara receptet måste namnet innehålla minst ett tecken.

 Tecknet  raderar föregående bokstav.



14. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att spara programmet.






Starta ett personligt recept

1. Tryck på knappen MINA RECEPT  i "huvudmenyn".
2. Välj det sparade receptet.
3. Tryck på knappen START  för att starta tillagningen.

Radera ett recept


1. Tryck på knappen MINA RECEPT  i "huvudmenyn".
2. Välj det sparade receptet.
3. Tryck på knappen PAPPERSKORG  för att radera det valda receptet.




4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta att det valda receptet ska raderas (eller tryck på AVBRYT  för att avbryta radering.


Övriga funktioner


I menyn med specialfunktioner hittar du specialfunktioner som t.ex. upptining, jäsning och rengöring.


- Tryck på knappen ÖVR. FUNKT.  från "huvudmenyn".


 Vissa funktioner saknas på en del modeller.


UPPTINING PER VIKT


 Funktion för automatisk upptining. När maträtten har valts fastställer apparaten automatiskt hur lång tid som krävs för upptining.

 Om den invändiga temperaturen överskrider den förutsedda avbryts funktionen omedelbart och texten "Temperatur alltför hög invänta avkyllning" visas på displayen. Låt apparaten svalna innan du startar funktionen igen.

 Man kan inte ändra standardtemperaturen för funktionen Upptining per vikt.

1. Öppna luckan.
2. Efter att väkt maträtten, lägg den i ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Välj UPPTINING PER VIKT .
5. Välj typ av livsmedel som ska tinas bland kategorierna KÖTT - FISK - BRÖD - DESSERTER
6. Bläddra bland värdena för att ställa in vikt på det livsmedel som ska tinas.





7. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta de angivna inställningarna.


8. Tryck på knappen **START**  för att starta Uppointing per vikt.

Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.


Förinställda parametrar:


Typ	Vikt (kg)	Tid
 Kött	0,5	1 tim 45 m
 Fisk	0,4	0h 40m
 Bröd	0,3	0h 20m
 Bakverk	1,0	0h 45m


 Uppointingstiden kan variera beroende på formen och storleken på den mat som ska tinas upp.


 När du tinar upp tunga och/eller oregelbundet formade livsmedel (t.ex. kyckling, fisk osv.) är det lämpligt att vända dem minst en gång i 180° i ugnen.

UPPOINTING PER TID

 Funktion för manuell uppointing. Ange tid för uppointing av maträtten. När den inställda tiden har passerat kommer funktionen att avbrytas.

 Om den invändiga temperaturen överskrider den förutsedda avbryts funktionen omedelbart och texten "Temperatur alltför hög invänta avkylning" visas på displayen. Låt apparaten svalna innan du startar funktionen igen.


 Tiden för Uppointing per tid kan ställas in till mellan 1 minut och max 12 timmar och 59 minuter.


 Det går inte att ändra standardtemperaturen (30 °C) för funktionen Uppointing per tid.



1. Öppna luckan.

2. Sätt in maträtten i ugnen.
3. Stäng luckan.


4. Välj **UPPOINTING PER TID** 

5. Tryck på knappen **TILLAGNINGSTID**  eller motsvarande värde.
6. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.




7. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att bekräfta de angivna inställningarna.
8. Tryck på knappen **START**  för att starta Uppointing per tid.


Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.


9. Tryck på knappen **HOME**  för att stänga funktionen.


JÄSNING


 Den här funktionen är speciellt lämplig för jäsning av deg.

 Om den invändiga temperaturen överskrider den förutsedda avbryts funktionen omedelbart och texten "Temperatur alltför hög invänta avkylning" visas på displayen. Låt apparaten svalna innan du startar funktionen igen.


 Placera en långpanna med vatten på ugnsbotten för en bättre jäsning.




1. Öppna luckan
2. Placera degen som ska jäsas på den andra nivån.
3. Stäng luckan.
4. Välj **JÄSNING** 

5. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde.

 Tiden för Jäsning kan ställas in till mellan 1 minut och max 12 timmar och 59 minuter.


6. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tid.




7. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
8. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur (från 25 °C till 40 °C).
9. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta de angivna inställningarna.
10. Tryck på knappen START  för att starta Jäsning.

Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.

TALLRIKSVÄRMARE


 Funktion för att värma eller hålla tallrikarna varma. Placera plåten på den lägsta nivån och stapla de tallrikar som ska värmas.

1. Placera plåten vid den första nivån och placera de tallrikar som ska värmas mitt på plåten.



 Stapla inte tallrikarna för högt. Stapla högst 5-6 tallrikar.

2. Välj TALLRIKSVÄRMARE .
3. Tryck på knappen START  för att starta funktionen Tallriksvärmare.


 Om du inte ställer in en specifik tid kan funktionen Tallriksvärmare vara aktiverad i max 12 timmar och 59 minuter.

Medan funktionen är igång kan du ställa in:

- temperatur  (från 40 °C till 80 °C);
- hur länge funktionen ska pågå ;
- en programmerad funktion  (endast om du ställt in en tid som skiljer sig från standardtiden).

Efter upptining aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.

UPPVÄRMNING MED ÅNGA


 Funktionen ger möjlighet att använda ånga för att värma upp maträtter som redan tillagats och därefter förvarats i kylskåp.

1. Lägg rätten som ska värmas i en behållare.
2. Öppna luckan.
3. Placera behållaren på gallret i den andra hyllan nerifrån.
4. Stäng luckan.
5. Välj UPPVÄRM. ÅNGA .

6. Tryck på knappen TILLAGNINGSTID  eller motsvarande värde.
7. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstid.
8. Tryck på knappen START  för att starta behållarens påfyllningsprocedur.




Ånguppvärmningens temperatur kan inte ändras av användaren.

9. Fyll behållaren enligt bilden ovan.
10. Tryck på knappen START  för att starta uppvärmning med ånga.

Ånguppvärmningens slut.

Vid slutet visas texten Funktion avslutad på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



11. Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.
12. Töm behållaren enligt bilden ovan.

VARMHÅLLNING



Med denna funktion kan du hålla redan tillagad mat varm.

1. Välj VARMHÅLLNING .
2. Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
3. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur (från 60 °C till 100 °C).
4. Tryck på knappen START  för att starta funktionen Varmhållning.

Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



STONE



Används för tillagning på sten. Ska användas med tillbehöret PPR2 eller STONE som säljs separat.



Se instruktionerna och användningstips som beskrivs i tillbehörets dokumentation.

1. Öppna luckan.
2. Lägg tillbehör PPR2 eller STONE i ugnen (se tillbehörets specifika handbok).
3. Stäng luckan.
4. Välj STONE .
5. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur (från 50 °C till 250 °C).
6. Tryck på knappen START  för att starta funktionen Stone.



Som för normala tillagningsfunktioner kan föruppvärmningen hoppas över och ställ in en tidsinställd och programmerad tillagning.

7. Öppna luckan vid slutet av föruppvärmningen och placera maträtten på tillbehöret.
 8. Stäng luckan.
- Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



BBQ (Barbecue)



Används för grillning. Ska användas med tillbehöret BBQ som säljs separat.



Se instruktionerna och användningstips som beskrivs i tillbehörets dokumentation.

1. Öppna luckan.
2. Sätt i tillbehöret BBQ i ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Välj BBQ .
5. Bläddra bland värdena tills du valt önskad tillagningstemperatur (från 50 °C till 250 °C).
6. Tryck på knappen START  för att starta funktionen BBQ.



Som för normala tillagningsfunktioner kan föruppvärmningen hoppas över och ställ in en tidsinställd och programmerad tillagning.

- Öppna luckan vid slutet av föruppvärmningen och placera maträtten på tillbehöret.
- Stäng luckan.

Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.

AIRFRY



Används för att fritera utan olja. Ska användas med tillbehöret AIRFRY som säljs separat.



Se instruktionerna och användningstips som beskrivs i tillbehörets dokumentation.

- Välj AIRFRY .
- Vrid temperaturvredet för att välja önskad temperatur (från 50 °C till 250 °C).
- Tryck på knappen START  för att starta funktionen Airfry.



Som för normala tillagningsfunktioner kan föruppvärmningen hoppas över och ställ in en tidsinställd och programmerad tillagning.

- Öppna luckan vid slutet av föruppvärmningen och sätt i tillbehöret AIRFRY med maträtten som ska tillagas i ugnen.
- Stäng luckan.

Därefter aktiveras en kort ljudsignal som kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.

HELGINSTÄLLNING



Med denna funktion kan man tillaga livsmedlen i enlighet med de regler som gäller för den judiska sabbaten.

Apparaten gör vissa särskilda saker när denna funktion aktiveras:

- Tillagningen kan pågå under en odefinierad tid och det går inte att ställa in någon tillagningstid.
- Ingen typ av uppvärmning sker.
- Man kan välja temperatur mellan 60 °C och 150 °C.
- Ugnslampan stängs av och tänds inte om man till exempel öppnar luckan eller försöker tända lampan manuellt.

- Den interna fläkten stängs av.
- Ljdsignaler stängs av.




Efter att man aktiverat helginställningen kan man inte ändra några parametrar. Inget händer när displayens knappar trycks ner.

- Öppna dörren.
- Sätt in maträtten i ugnen.
- Stäng luckan.




- Välj HELGINST. .
- Tryck på knappen TEMPERATUR  eller motsvarande värde.
- Bläddra bland värdena tills du valt temperaturen (från 60 °C till 150 °C).



- Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta den valda temperaturen.
- Tryck på knappen START  för att starta funktionen Helginställning.

För att avbryta funktionen:


- Tryck på knappen HOME  i cirka tre sekunder.

Manuell tömning av behållaren






Funktion för att tömma ut vattnet (eller andra vätskor) i behållaren.


- Tryck på knappen ANDRA FUNKTIONER i huvudmenyn  (placerad i huvudområdet **2**).
- Tryck på undermenyns knapp  (sitter i det nedre området **3**).
- Tryck på knappen TOMNING BEHÅLLARE .


- Öppna luckan.
- Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre vägg.
- Tryck på knappen START  för att börja tömma ut vatten.


Vattnet börjar att rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens bakre vägg.





- Avvakta tills tömningen har genomförts. När det är färdigt anger behållarens indikator  (i informationsområdet  till höger) och displayen att processen för borttagning av restvatten har avslutats.



- Tryck på knappen BEKRÄFTA .
- Töm vattnet i den djupa plåten.
- Stäng luckan.

För rengöringsfunktioner för PYROLYS  (endast vissa modeller) och VAPOR CLEAN

 (endast vissa modeller) och

rengöringsfunktioner i undermenyn , se kapitlet RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.

Vid strömavbrott

Efter ett strömavbrott under funktion återupptar apparaten automatiskt den pågående funktionen med alla tidigare inställningar kvar och minus den tid som redan har förflutit, endast

om:

- strömavbrottet varar högst 60 sekunder;
- funktionen inte omfattar mikrovågsugnar (beroende på modell);
- pyrolysfunktionen pågår (beroende på modell);
- Sabbath-funktionen är igång (oberoende av strömavbrottets tidpunkt).

Om avbrottet inträffar i ett annat tillstånd än de som beskrivs ovan, förblir apparaten kvar under en viss tid i väntan på användarens manuella bekräftelse till att fortsätta eller inte fortsätta funktionen.


Om funktionen aktiveras om är matlagningsinställningarna de samma som före strömavbrottet, med hänsyn till den tid som redan har gått.

Utan någon åtgärd av användaren avbryter apparaten funktionen och displayen återgår till att visa den aktuella tiden.



(endast SmegConnect-modeller) Ett meddelande visas också i appen när du återansluter.



Symbolen  anger att ett strömavbrott har inträffat och att den pågående funktionen inte kunde återställas automatiskt. Tryck på symbolen för ytterligare information.

Strömavbrott under en programmerad funktion

Om strömavbrottet inträffar medan en programmerad matlagningsfunktion är inställd:


- Om strömavbrottet återställs inom den inställda starttiden förblir apparaten i standby-läge och uppdaterar tiden fram till start.
- Om strömavbrottet återställs efter den inställda starttiden väntar apparaten på att funktionen ska starta. Utan någon åtgärd av användaren under en viss tid avbryter apparaten funktionen och displayen återgår till att visa den aktuella tiden.

Inställningar




Alla personliga inställningar förblir aktiverade efter ett tillfälligt strömavbrott.

Via denna meny kan du konfigurera produkten.

- Tryck på knappen INSTÄLLNINGAR  i

"huvudmenyn" (placerad i det nedre området **3** till höger).


Inställning av anslutning (endast SmegConnect-modeller)

 Meny där anslutningsparametrarna visas.

- I "Inställningsmenyn"  trycker du på knappen

ANSLUTNINGSPARAMETRAR




 För inställningar gällande

ANSLUTNING , se


bruksanvisningen "Uppkoppling av inbyggnadsugn"


Klockinställningar

 I denna meny kan ställa in tid och typ av visning.


- I "Inställningsmenyn"  trycker du på knappen KLOCKINSTÄLLNINGAR .

Digital klocka

 Visar aktuell tid i digitalt format.

 Den digitala versionen förblir aktiverad efter ett tillfälligt strömavbrott.


- Välj  Digital klocka.
- Välj On.


Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att aktivera läget Digital klocka.





Visa tid

 Aktiverar/inaktiverar klockan när ugnen är avstängd.

 Funktionen Visa tid är fabriksinställd till Off.


 Om funktionen Visa tid är ställd till On kommer apparaten att visa aktuell tid med svag belysning i standby.

 Om funktionen Visa tid ställs till On ökar apparatens energiförbrukning i standby.


 Endast på modellerna SmegConnect: Om funktionen Visa tid ställs till Off stängs uppkopplingen automatiskt ner när klockan ställs till standby.

1. Välj  Visa tid.

2. Välj On.

3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att aktivera visning av tid.


Tidsformat

 Aktiverar/inaktiverar visning av tiden i 12- eller 24-timmars format.


 Funktionen Tidsformat är fabriksinställd till 24h.

1. Välj  Tidsformat.

2. Välj 12h eller 24h.

3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att aktivera önskat tidsformat.

Ugnsinställningar

 Denna meny är avsedd för produktens extrafunktioner.

- I "Inställningsmenyn"  trycker du på knappen UGNSINSTÄLLNINGAR .

Varmhållning





Med detta läge kan apparaten, vid slutet av en tidsinställd tillagning (förutsatt att denna inte avbryts manuellt), hålla den tillagade maten varm (vid låga temperaturer) samtidigt som matens smak och doft förblir oförändrad.



Varmhållningen aktiveras 5 minuter efter att tillagningen har avslutats och markeras av en serie ljudsignaler (se tillagning eller avslutad funktion).



Varmhållningen är inställd till en fast temperatur på 80 °C.

1. Välj  Varmhållning.
2. Välj On.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att aktivera läget Varmhållning.

Eco light





För att öka energibesparingen släcks lamporna inne i ugnen automatiskt cirka en minut efter att tillagningen startar eller luckan öppnas.





För att hindra apparaten från att släcka lampan automatiskt efter cirka en minut ställ in detta läge till Off.



Man kan alltid tända eller släcka lampan manuellt. Tryck, i tillämpliga fall, på symbolen  för att tända eller symbolen  för att manuellt släcka den inre ugnsbelysningen.



Funktionen Eco light är fabriksinställd till On.

1. Välj  Eco light.
2. Välj On.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att aktivera läget Eco light.



Vattnets hårdhet



Med hjälp av denna funktion kan man ställa in värdet för vattnets hårdhet för att optimera avkalkningsprocessen.



Apparaten ställs på fabriken in enligt ett medelvärde för vattenhårdhet (3).

1. Välj  Vattnets hårdhet.
2. Bläddra till önskat värde (från 1 till 5).
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta.



Om vattnet i vattennätet innehåller för mycket kalk rekommenderas man att använda avhärdat vatten.



Kontakta de lokala myndigheter som ansvarar för vattennätet för information om vattnets hårdhet.

Beroende på det värde för vattenhårdhet man ställt in visar displayen en begäran om avkalkning (se "Avkalkning") efter ett visst antal timmars användning av ångfunktionerna.

Beroende på hur man använder apparaten, är antalet timmar och vattnets hårdhet (°dH eller °dF) ungefär det följande:

Värde	°dH	°dF	Timmar
1	0 ÷ 11	0 ÷ 20	50
2	12 ÷ 17	21 ÷ 30	45
3	18 ÷ 24	31 ÷ 42	35
4	25 ÷ 30	43 ÷ 53	25
5	31 ÷ 50	54 ÷ 90	10

Inställning av displayen



Meny där du kan ändra språket och ändra visningsinställningarna för vissa parametrar.

- I "Inställningsmenyn"  trycker du på knappen DISPLAYENS INSTÄLLNINGAR



Språk



Används för att välja språk på displayen.

1. Välj Språk.
2. Bläddra bland tillgängliga alternativ tills önskat språk har valts.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att bekräfta valt språk.

Funktionsspärr



Gör det möjligt att automatiskt spärra apparatens kontroller efter en minuts normal drift, utan att användaren behöver ingripa.

1. Välj Funktionsspärr.
2. Välj Ja.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att aktivera läget Funktionsspärr.



Vid normal drift signaleras detta av att indikeringslampan tänds i informationsområdet **1**.

För att tillfälligt stänga av spärran medan en tillagning pågår:

4. Tryck på ett av de värden du vill ändra. Displayen visar ett meddelande om hur du tillfälligt inaktiverar läget Funktionsspärr.

Tryck på ikonen under 3 sekunder för att stänga av funktionsspärren



5. Tryck på ikonen i 3 sekunder.

Ljud



Varje gång du trycker på en av symbolerna på apparatens display aktiveras ett ljud. Via denna inställning kan du välja att stänga av funktionen.

1. Välj Ljud.
2. Välj Off.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att inaktivera knappljudet.

Temperaturformat



Ger möjlighet att ställa in temperaturskalan i grader Celsius (°C) eller i grader Fahrenheit (°F).



Funktionen Temperaturformat är fabriksinställd till °C.

1. Välj Temperaturformat.
2. Välj °C eller °F.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att aktivera önskat temperaturformat.

Skärmens ljusstyrka



Ger möjlighet att välja skärmens ljusstyrka.



Funktionen Skärmens ljusstyrka är fabriksinställd till Hög.

1. Välj displayens Ljusstyrka.
2. Välj mellan de tre alternativen Hög - Medel - Låg.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att bekräfta valet.

Typ av vikt



Här kan du ställa in måttenheten för att visa viktvärdet i antingen kilogram (kg) eller ounces (oz).



Funktionen Typ av vikt är fabriksinställd till kg.

1. Välj Typ av vikt.
2. Välj antingen kg eller oz.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA för att aktivera önskad viktenhet.

Systeminformation





Meny där information om serienummer och programvaruversioner visas.

- I "Inställningsmenyn" trycker du på knappen SYSTEMINFO .

Utställare



Specifik meny för utställare.

- Tryck på knappen **UTSTÄLLARE**  (som finns i det mittre nedre området) i "inställningsmenyn"  (i det nedre området **3** i mitten).

Show Room (endast för utställning)





I detta läge stängs apparatens värmeelement av medan kontrollpanelen förblir aktiverad.



Vid normal drift signaleras detta av att indikeringslampan  tänds i informationsområdet **1**.



För att kunna använda apparaten normalt måste detta läge vara inställt till Off.

- Välj  Show Room.
- Välj On.
- Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att aktivera läget Show Room.


Demoläge (endast för utställning)



Detta läge påminner om Show Room. Om du aktiverar detta läge kommer displayen efter en viss tids inaktivitet att ta fram olika skärmbilder som visar apparatens funktioner.



För att man ska kunna använda apparaten normalt måste detta läge vara inställt till Inaktiv.

- Välj **DEMO mode** Demoläge.
- Välj On.
- Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att aktivera Demoläge.



Återställ inställningar



Med detta moment återställs alla inställningar till fabriksinställningarna.



Åtgärden tar bort även personliga recept.

- Tryck på knappen **FACTORY RESET**  (som finns i det mittre nedre **3** området) i "inställningsmenyn" .
- Tryck på knappen Ja om du vill återställa den ursprungliga fabriksinställningen.
eller
 - Tryck på knappen Nej för att avbryta åtgärden.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av apparaten



Se Allmänna säkerhetsanvisningar

Rengöring av ytorna

För att bevara ytorna i gott skick ska de rengöras efter varje användningstillfälle, efter att de svalnat.

Vanlig daglig rengöring

Använd alltid och uteslutande särskilda produkter som inte innehåller slipmedel eller klorbaserade syror.

Häll ut medlet på en fuktig trasa och torka av ytan. Skölj omsorgsfullt och torka därefter med

en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.

Matstänk eller rester

Undvik så vitt möjligt att använda stålull eller vassa skrapor eftersom de skadar apparatens ytor.

Använd vanliga icke-repande produkter och vid behov redskap av trä eller plast. Skölj omsorgsfullt och eftertorka med en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.


Undvik att låta sockerhaltig mat (till exempel sylt) torka fast inne i apparaten eftersom det medför en risk att emaljbelagningen på apparatens insida skadas.

Rengöring av luckan


Demontering av luckan

För att underlätta rengöringen bör man ta av luckan och placera den på en diskhandduk. Följ nedanstående anvisningar för att ta av luckan:


1. Öppna luckan helt och för in två stift i gångjärnens hål, enligt vad som visas på bilden.



2. Ta tag i luckan på båda sidor med båda händerna och lyft den uppåt tills en vinkel på cirka 30° bildas och dra sedan ut den.



3. För att montera tillbaka luckan för man in gångjärnen i de till syftet avsedda öppningarna på ugnen och ser till att spåren **A** vilar helt i öppningarna.



4. Sänk luckan och ta ut stiften ur gångjärnens hål när luckan är korrekt placerad.

Rengöring av luckans glas


Glaset bör alltid vara väl rengjorda. Använd hushållspapper. Vid envisa fläckar kan man rengöra med en fuktad svamp och vanligt

rengöringsmedel.


Demontering av de invändiga glasen

För att underlätta rengöring kan man ta av de invändiga glas som utgör själva luckan.


1. Blockera luckan med avsedda bultar.
2. Skruva loss de bakre bultarna från det invändiga glaset genom att försiktigt dra den bakre delen uppåt; följ rörelsen som visas av pilarna 1.




3. Skruva loss de främre bultarna genom att följa rörelsen som indikeras av pilarna 2
4. Dra sedan ut det invändiga glaset från den främre profilen.



5. Skjut mellanglaset nedåt på dörren och lyft det sedan uppåt.




OBS: På vissa modeller består glasetheten av två glas.




Under denna fas kan det hända att de övre gummibitarna kommer ut ur sina säten.


6. Sätt in de främre gummibitarna i sina säten. Gummibitarnas fötter måste vara vända mot det yttre glaset.




7. Rengör det utvändiga glaset samt de glas som avlägsnats tidigare.




8. Använd hushållspapper. Vid envisa fläckar kan man tvätta glaset med en fuktad svamp och ett neutralt rengöringsmedel.
9. Sätt tillbaka det mellanliggande glaset och sätt tillbaka det interna glaset.



Det mellanliggande glaset ska placeras om på den öppna dörren så att screentrycket i hörnet kan läsas från vänster till höger (den grova delen av screentrycket ska vara vänd mot dörrens ytterglas).



10. Se till att korrekt fästa de fyra bultarna för det interna glaset på deras plats på luckan.



Rengöring av ugnen

För att behålla ugnen i gott skick ska man alltid rengöra den när den svalnat. Undvika att låta matrester torka fast inne i ugnen eftersom det kan skada beläggningen. Ta ut alla lösa delar innan du påbörjar rengöringsarbetet. För att underlätta rengöringsarbetet bör man ta av:

- Luckan;
- stödramar till galler/plåtar.



Om man använder specifikt avsedda rengöringsmedel bör man starta apparaten vid maximal temperatur och låta den vara i drift i 15/20 minuter, i syfte att avlägsna eventuella rester.

Torkning

Det genereras fukt inne i ugnen i samband med tillagning av mat. Detta är ett helt normalt fenomen som inte äventyrar apparatens funktion.

Efter varje avslutad tillagning:

1. Låt apparaten svalna.
2. Torka bort eventuell smuts från ugnens insida.
3. Torka av ugnens insida med en mjuk trasa.
4. Lämna luckan öppen tills ugnens insida är helt torr.


Avlägsna stödramar för galler/plåtar

Genom att ta bort stödramar för galler/plåtar kan man enklare rengöra sidodelarna.

För att avlägsna stödramar för galler/plåtar:

- För ramen in mot ugnen tills den lossnar från spärren A, ta sedan ut den från hållarna

placerade längst in i ugnen B.



- När man har slutfört rengöringen ska man upprepa de moment som precis har beskrivits för att placera tillbaka stödramarna till galler/plåtar.

Vapor Clean (endast på vissa modeller)



Se Allmänna säkerhetsanvisningar



Funktionen Vapor Clean är ett halvautomatiskt rengöringsprogram som gör det enkelt att avlägsna smutsen. Tack vare denna procedur kan du mycket enkelt rengöra ugnens insida. Smutsen mjukas upp av värmen och vattenången vilket gör det lätt att torka bort den.

Förberedelser

Innan du startar Vapor Clean:

- Ta ut alla tillbehör som sitter i ugnen.
- Avlägsna temperatursonden i förekommande fall.
- I förekommande fall ska man avlägsna de självrengörande panelerna (i förekommande fall).
- Stäng luckan.
- Medan man kör det halvautomatiska rengöringsprogrammet ska man separat rengöra de självrengörande panelerna med ljummet vatten och lite diskmedel.

Inställning av Vapor Clean



Om inomhustemperaturen är högre än förväntat aktiveras inte funktionen. Låt apparaten svalna innan du startar funktionen.



Användaren kan inte ändra varaktigheten och temperaturen för Vapor Clean-funktionen.

- Tryck på knappen ÖVRIGA FUNKTIONER



i "huvudmenyn" (i huvudområdet


2).

- Välj VAPOR CLEAN



- Tryck på knappen START  för att starta behållarens påfyllningsprocedur.
- Fyll behållaren enligt bilden ovan.

Vapor Clean rengöringsfas

- Tryck på knappen START  för att starta Vapor Clean-funktionen.


Denna fas signaleras av att tillagningsnivån stiger.



Efter Vapor Clean har avslutats

När Vapor Clean har avslutats visas texten "Funktion avslutad" på displayen och en kort ljudsignal aktiveras. Ljudsignalen kan stängas av genom att du trycker någonstans på displayen eller öppnar luckan.



- Tryck på knappen HOME  för att stänga funktionen.
- Töm behållaren enligt bilden ovan.
- Öppna luckan och torka bort den smuts som lossnat med hjälp av en mikrofibertrasa.
- Använd en icke slipande svamp med mässingstrådar för att avlägsna mer envisa beläggningar.
- Om det finns rester av fett kan man använda särskilda ugnrensningssprodukter.
- Torka upp resterna av vatten från ugnens insida.
- Sätt tillbaka de självrengörande panelerna (i förekommande fall) och stödramarna för galler/plåtar

Av hygieniska skäl och för att undvika att maten får en obehaglig lukt

- bör man torka ugnen genom att starta en funktion med fläkt, vid 160°C, och låta denna pågå i cirka 10 minuter.
- Vid förekomst av självrengörande paneler bör man torka ugnen samtidigt som

katalysen genomförs.



Det rekommenderas att bära gummihandskar när man utför dessa arbetsmoment.



För att underlätta det manuella rengöringsarbetet bör luckan tas av.

Pyrolys (endast på vissa modeller)



Se Allmänna säkerhetsanvisningar



Pyrolys är ett system för automatisk rengöring vid extra hög temperatur där matrester i ugnen bränns bort. Tack vare denna procedur kan du mycket enkelt rengöra ugnens insida.

Förberedelser

Innan man startar pyrolysen:

- Rengör det inre glaset enligt standardanvisningarna för rengöring.
- Avlägsna matrester och spill från tidigare tillagning från ugnens insida.
- Ta ut alla tillbehör som sitter i ugnen.
- Vid mer envisa beläggningar ska man spraya ett rengöringsmedel för ugn på glaset (var noga med att läsa de anvisningar som anges på produkten); låt verka i 60 minuter, skölj och torka med hushållspapper eller en mikrofibertrasa.
- Avlägsna temperatursonden i förekommande fall.
- Avlägsna stödramarna för galler/plåtar.
- Stäng luckan.

Inställning av pyrolys

1. Tryck på knappen ANDRA FUNKTIONER i

huvudmenyn  (sitter i huvudområdet

2).

2. Välj PYROLYS .


På displayen visas tiden för pyrolyser (fabriksinställs till 2:00 timmar)

3. Bläddra med fingret för att ställa in tiden för pyrolysen, till minst 02:00 timmar och max 03:00 timmar.




Tillgänglig tid för pyrolys:


- Lätt smutsig: 2:00
- Medelsmutsig: 2:30
- Mycket smutsig: 3:00


4. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta önskad tid.


Displayen visar ett meddelande att ta bort alla tillbehör från ugnen innan funktionen startas.



Om temperatursonden (i förekommande fall) sitter i det avsedda uttaget blinkar ikonen  och det går inte att starta pyrolysen.

Till höger om ikonen  visas både den valda pyrolystiden (överst) och den förväntade sluttiden (nederst).

5. Tryck på knappen START  för att starta pyrolysen.

Cirka 1 minut efter pyrolysen startat tänds indikatorn  (sitter i det nedre området **3**) för att signalera att luckan är spärrad av en mekanism som hindrar varje försök att öppna den.



Det går inte att välja några funktioner när dörrlåset är aktiverat.

När funktionen är avslutad, avger apparaten en ljudsignal och displayen återgår till huvudmenyn.



Luckan förblir spärrad tills temperaturen inne i ugnen sjunker till en säker nivå.



Vid pyrolysen genererar fläktarna ett mer intensivt ljud eftersom de roterar snabbare. Detta är en helt normal funktion som syftar till att ge en bättre värme spridning. När pyrolyserengöringen slutförts fortsätter ventilationen automatiskt så länge det krävs för att undvika överhettning av möblernas väggar och ugnens framsida.




Vid den första pyrolysen kan oönskade lukter förekomma vilka orsakas av en normal förbränning av oljehaltiga tillverkningsprodukter. Detta fenomen är helt normalt och upphör efter den första pyrolysen.



Om man inte är nöjd med resultatet efter att ha kört pyrolysen vid den kortaste tiden rekommenderas man att välja en längre tid vid kommande rengöringsprogram.


Programmerad pyrolys

Starttiden för pyrolysen kan programmeras på samma sätt som tillagningsfunktionerna.

1. När du har bekräftat den önskade pyrolystiden trycker du på den förväntade sluttiden.
2. Bläddra med fingret för att välja en annan tid då pyrolysen ska avslutas.
3. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta.

Apparaten väntar tills den inställda starttiden har uppnåtts för att starta pyrolysfunktionen och visar motsvarande nedräkning.



Det går inte att välja några funktioner när dörrlåset är aktiverat. Du kan dock fortfarande stänga av apparaten med knappen ON-OFF .

När du är klar med pyrolysen.

När temperaturen i ugnen har sjunkit till säkra nivåer och dörrlåset har avaktiverats öppnar du dörren och samlar upp resterna i ugnen med en fuktig mikrofiberduk.



Det rekommenderas att bära gummihandskar när man utför dessa arbetsmoment.



För att underlätta det manuella rengöringsarbetet bör luckan tas av.

Avkalkning



Kalkavlagringar som uppstår till följd av en utebliven avkalkning kan på sikt försämra apparatens funktion.



Avkalkning är en lång process (mer än en timme) som kräver att användaren befinner sig vid apparaten.

Med jämna mellanrum visas på displayen en begäran om att avkalka pannan.




Det är lämpligt att avkalka pannan varje gång som detta visas på displayen för att hålla pannan i optimala driftförhållanden.




Beroende på förhållandena anger systemet om apparaten kan fortsätta med normala funktioner eller om det är nödvändigt att avkalka och rengöra hydraulkretsen.

Förberedelser

Om det finns vatten kvar i behållaren:

1. Öppna luckan.
2. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.
3. Tryck på knappen START  för att börja tömma ut vatten.

Vattnet börjar att rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens bakre vägg.

4. Avvakta tills tömningen har genomförts.
5. Töm vattnet i den djupa plåten.
6. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att fortsätta funktionen.



Från och med nu är det inte längre möjligt att avbryta avkalkningsprocessen.




Påfyllning av behållare

1. Lös upp 100 g citronsyra i 650 ml vatten i en karaff.



Använd inte mjölksyra eller några andra avkalkningslösningar.

2. Öppna luckan och dra ut påfyllningslådan från sin plats.
3. Sätt i tratten som medföljer i påfyllningslådan.


4. Håll avkalkningsmedlet (med hjälp av en flaska eller tillbringare) tills behållarens indikator  (i informationsområdet  till höger) visar att den maximala nivån  har uppnåtts.
5. Avlägsna därefter tratten och sätt tillbaka påfyllningslådan på sin plats.

Funktion för avkalkning av pannan

1. Stäng luckan
2. Avkalkningen har börjat.



När avkalkningsprocessen är avslutad visar displayen en uppmaning att tömma avkalkningsmedlet.


Tömning av behållaren

1. Öppna luckan.
2. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.
3. Tryck på knappen START  för att börja tömma avkalkningsmedlet.

Avkalkningslösningen börjar rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens bakre vägg.

4. Avvakta tills tömningen har genomförts. När det är färdigt anger behållarens indikator


 (i informationsområdet  till höger) och displayen att processen för borttagning av avkalkningsmedlet har avslutats.


 Varning: avkalkningslösningen kan fortfarande vara varm.

5. Töm avkalkningslösningen i den djupa plåten.

Rengöring av tanken och hydraulkretsen

När avkalkningsmedlet har tömts ut startar apparaten rengöringen av behållaren och hydraulkretsen.

 Använd färskt kranvatten som inte har för hög kalkhalt, uppjukat vatten eller mineralvatten utan kolsyra.


 Använd inte destillerat vatten, kranvatten med för hög klorhalt (> 40 mg/l) eller andra vätskor.

Displayen visar begäran om fyllning av vatten i behållaren.

1. Öppna luckan och dra ut påfyllningslådan från sin plats.
2. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut skålen mot ugnens bakre väg.
3. Dra ut påfyllningslådan från sin plats.
4. Sätt i tratten som medföljer i påfyllningslådan.
5. Håll i en liter vatten med hjälp av en flaska eller en graderad kanna.




Det faktum att vattnet svämmas över inuti ugnen ska inte uppfattas som ett fel utan är en del av sköljningsprocessen.

6. När du har fyllt på vatten i behållaren trycker du på knappen BEKRÄFTA  för att fortsätta med funktionen.

Apparaten startar funktionen med de inställda värdena.

7. När rengöringen är klar visar displayen att vattnet ska tömmas.
8. Öppna luckan
9. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.


10. Tryck på knappen START  för att börja tömma ut vatten.

11. Avvakta tills tömningen har genomförts. Vattnet börjar att rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens bakre vägg.

12. Töm vattnet i den djupa plåten. Displayen visar återigen begäran om fyllning av vatten i behållaren.

13. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.

14. Håll i en liter vatten i tratten som är placerad i påfyllningslådan (med hjälp av en flaska eller en graderad kanna) tills det börjar svämma över i hålet.


15. När du har fyllt på vatten i behållaren trycker du på knappen BEKRÄFTA  för att fortsätta med funktionen.

Apparaten startar funktionen med de inställda värdena.

16. När rengöringen är klar visar displayen att vattnet ska tömmas.
17. Håll av det resterande vattnet i den djupa formen ovanför den tredje falsen underifrån.


18. Rengör och torka eventuella vattenrester i ugnsutrymmet.


Manuell avkalkning

 Funktion som medger en avkalkning av pannan.

Om man vill utföra avkalkningen i förväg kan man aktivera funktionen manuellt:

1. Tryck på knappen ÖVRIGA FUNKTIONER

 i "huvudmenyn" (i huvudområdet **2**).

2. Tryck på undermenyns knapp  (som sitter i det nedre området **3**).

3. Tryck på knappen AVKALKNING .


4. Utför en avkalkning enligt illustrationen i föregående avsnitt.

Manuell rengöring av behållaren och hydraulkretsen

 Denna funktion tillåter en rengöring av apparatens behållare och hydraulkrets.

1. Tryck på knappen ANDRA FUNKTIONER i

huvudmenyn  (placerad i huvudområdet **2**).

2. Tryck på undermenyns knapp  (sitter i det nedre området **3**).

3. Tryck på knappen RENGÖRING

BEHÅLLARE .

Förberedelser

4. Öppna luckan och dra ut påfyllningslådan från sin plats.




fig. 1

5. Sätt in tratten som medföljer i påfyllningslådan.






fig. 2

6. Häll vatten (med hjälp av en flaska eller tillbringare) tills behållarens indikator  (i informationsområdet **1** till höger) visar att den maximala nivån  har uppnåtts (behållaren rymmer ca 800 ml vatten).






fig. 3

 Använd färskt kranvatten som inte har för hög kalkhalt, uppmjukat vatten eller mineralvatten utan kolsyra.

 Använd inte destillerat vatten, kranvatten med för hög klorhalt (> 40 mg/l) eller andra vätskor.

7. Avlägsna därefter tratten och sätt tillbaka påfyllningslådan på sin plats.





fig. 4

8. Stäng luckan.

9. Tryck på knappen BEKRÄFTA  för att bekräfta att behållaren fyllts på.

Apparaten startar funktionen med de inställda värdena.

Rengöring av hydraulkretsen


- Om vattnet svämmar över inuti ugnen under detta förfarande ska inte uppfattas som ett fel utan är en del av sköljningsprocessen.

Avslutning av hydraulkretsens rengöring

10. När rengöringen är klar visar displayen att vattnet ska tömmas.
11. Rengör och torka eventuella vattenrester i ugnsutrymmet.

Tömning av behållaren

12. Placera den djupa plåten ovanpå den tredje falsen nerifrån. Skjut den mot ugnens bakre väg.

13. Tryck på knappen START  för att börja tömma ut vatten.

Vattnet börjar att rinna ut i den djupa plåten från tömningsröret som sitter till höger på ugnens

bakre vägg.








fig. 5


14. Avvakta tills tömningen har genomförts.

När det är färdigt anger behållarens indikator

 (i informationsområdet  till höger) och displayen att processen för borttagning av restvatten har avslutats.



 Vi rekommenderar att du rengör behållaren och hydraulkretsen ett par gånger.

 Det är också möjligt att använda en rengöringslösning i stället för vatten. I detta fall rekommenderas det att du sköljer ett par gånger med vatten efteråt, enligt anvisningarna i detta kapitel.

15. Tryck på knappen BEKRÄFTA .

16. Töm vattnet i den djupa plåten.


17. Torka med hjälp av en svamp bort kondensen från ugnens botten, sidor, luckans glas och droppuppsamlare samt från apparatens frontparti.

18. Stäng luckan.

Rengöring

Om man rengör med ånga har man möjlighet att få bort de sista resterna från avkalkningslösningen på hydraulkretsen.

- ställ in en 40 % kombinerad ångfunktion som varar i minst en halvtimme.
- Öppna luckan

3. Dra ut påfyllningslådan från sin plats.
4. Sätt i tratten som medföljer i påfyllningslådan.
5. Häll i 500 ml liter vatten (med hjälp av en flaska eller en graderad kanna).
6. Avlägsna därefter tratten och sätt tillbaka påfyllningslådan på sin plats.
7. Stäng luckan.
8. Tryck på knappen START  för att starta vald ångfunktion.
9. Avvakta tills funktionen har utförts.
10. I slutet av funktionen ska du tömma behållaren enligt beskrivningen ovan.
11. Avvakta tills tömningen har genomförts.
12. Töm vattnet i den djupa plåten.



Varning: Vänta tills ugnen har svalnat.

13. Torka upp eventuella vattenrester som spillts i ugnsutrymmet med en duk eller en svamp.
14. Stäng luckan.

Särskilt underhåll

Råd för skötsel av tätningslistan

Tätningen ska vara mjuk och elastisk.

- För att hålla tätningslistan ren används en icke-slipande svamp och ljummet vatten.


Byte av glödlampa för invändig belysning



Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt


- Stäng av apparatens ellitförsel.
- Använd skyddshandskar.

1. Ta ut alla tillbehör som sitter i ugnen.
2. Avlägsna stödramarna för galler/plåtar.
3. Avlägsna lampskyddet med hjälp av ett lämpligt verktyg (t.ex. en sked).




Var noga att inte repa lacken på ugnens sidor.

4. Skruva loss och avlägsna lampan.



Rör inte vid halogenlampan direkt med fingrarna. Använd ett isolerande skydd.

5. Byt ut glödlampan mot en liknande (40W).
6. Montera skyddet igen. Se till att glasets inre formade del (A) är vänd mot luckan.



7. För in skyddet så långt det går så att det fastnar helt i lamphållaren.

INSTALLATION

Elektrisk anslutning



Se Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmän information

Kontrollera att egenskaperna för elnätet är lämpliga i förhållande till de värden som anges på dekalen.


Identifikationsdekalen med tekniska data, serienummer och märkning har placerats väl synlig på apparaten.

Dekalen får aldrig avlägsnas.

Sörj för jordning med hjälp av en ledning som är minst 20 mm längre än de andra.

Apparaten får användas i följande lägen:

- **220-240 V~**



Kabel med tre poler 3 x 1,5 mm².



De värden som anges gäller tvärsnittet för den invändiga ledningen.



Matningskablar är dimensionerade med hänsyn till sammanlagringsfaktorn (i överensstämmelse med standard SS-EN 60335-2-6).

Fast anslutning

Matningslinjen ska förses med en allpolig brytare som säkerställer frånkoppling från nätet och som har ett kontaktmellanrum som garanterar en fullständig frånkoppling i enlighet med villkoren i överspanningskategori III, i överensstämmelse med installationsreglerna.

För den australiensiska och nyzeeländska marknaden:

Frånkopplingen som ingår i den fasta anslutningen ska uppfylla kraven i AS/NZS 3000.

Anslutning med kontakt och uttag

Kontrollera att kontakten och uttaget är av samma typ.

Undvik att använda adapttrar eller shuntar eftersom de kan förorsaka överhettning och förbränning.


Byta ut kabeln



Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.

1. Lossa skruvarna på det bakre höljet och avlägsna det för att få åtkomst till kopplingsplinten.




2. Byt ut kabeln.
3. Kontrollera att kablar (för ugn eller eventuell spishäll) löper optimalt och inte kommer i kontakt med någon del av apparaten.

Placering



Se Allmänna säkerhetsanvisningar


Placering av försörjningskabeln




Tätningslist till frontparti

Klistra fast medföljande tätningslist på frontpartiet för att undvika att det tränger in

vatten eller andra vätskor.







Förankringsöppningar





1. Avlägsna pluggarna som sitter på apparatens frontparti.
2. Placera apparaten i avsett utrymme för inbyggnad.
3. Fixera apparaten vid möbeln med hjälp av skruvarna.
4. Täck öppningarna med de pluggar som tidigare avlägsnats.



Apparatens storlek (mm)




SV






Installation i pelare (mm)



 * Se till att den övre/bakre delen av möbelen har en öppning som är cirka 35-40 mm djup.

Installation under arbetsbänk (mm)



Om ugnen ska monteras under arbetsbänken ska en trälist installeras för att säkerställa användning av den självhäftande tätninglist som limmats fast på frontpanelens bakre del i syfte att förhindra att vatten eller andra vätskor tränger in.

SV

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm


F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm




H min. 594 mm

co Utskrining för elkabeln (min. 6 cm²)

jb Låda för elanslutningar



* Se till att den nedre/bakre delen av möbelen har en öppning som är cirka 60 mm djup.



A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Utskäring för elkabeln (min. 6 cm²)


ib Låda för elanslutningar

wb Trälister (rekommenderas)

Installation under spishäll (mm) (endast på pyrolytiska modeller)

Om spishäll installeras ovanför ugnen måste man installera en avskiljare i trä vid ett minsta avstånd om 20 mm från ugnens ovasida, i syfte att förhindra överhettning när båda apparaterna används samtidigt. Avskiljaren ska kunna avlägsnas endast med hjälp av avsedda verktyg.





Tillsammans med avskiljaren i trä måste man också installera en trälist under arbetsbänken, för att säkerställa användning av den självhäftande tätningslist som limmats fast på frontpanelens bakre del i syfte att förhindra att vatten eller andra vätskor tränger in.