

VAROITUKSIA	250	Keittotason käyttö	259
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	250	Ylimääräiset toiminnot	261
Asennus	253	Erytistoiminnot	263
Laitteen käyttötarkoitus	254	Käyttäjävalikko	263
Tämä käyttöohje	254	Turvallisuusominaisuudet	265
Valmistajan vastuu	254	Virheilmoitukset	266
Tyyppikilpi	254	PUHDISTUS JA HUOLTO	266
Hävittäminen	255	Lasikeraamisen keittotason puhdistus	266
Energian säästämiseksi	255	Mitä tehdä, jos..	266
Miten käyttöohjetta luetaan	255	ASENNUS	267
KUVAUS	256	Sähköliitäntä	267
Yleinen kuvaus	256	Tehon rajoitusmenettely	268
Ohjauspaneeli	257	Työtason muotoilu	268
KÄYTTÖ	258	Kalusteasennus	269
Esitoimenpiteet	258	Kalusteasennus	270
Perustoiminnot	259	Ohjeet asentajalle	270

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- Laite ja siihen kuuluvat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen läheisyydestä.
- Suojaa käsiä uunikintailla käytön aikana.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Tämän laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joiden fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai aistit ovat alentuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus tai taidot, ainoastaan, jos heitä valvotaan

tai opastetaan laitteen oikeaoppiseen käyttöön ja kerrotaan siihen liittyvistä vaaroista.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen läheisyyteen sen toiminnan aikana.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Toimi äärimmäisen varovaisesti, sillä keittoalueet kuumenevat nopeasti. Vältä kattiloiden tyhjänä kuumentamista. Ylikuumentamisen vaara.

- Laita päälle näppäinten lukitus jos lapsia tai kotieläimiä on paikalla, jotka kytkenevät pääsemään keittotasolle.
- Älä koske tai puhdista keittotason pintaa toiminnan aikana tai kun jäännöslämmön merkkivalot palavat.
- Käytön jälkeen sammuta levyt. Älä koskaan luota yksinomaan keittoastioiden tunnistimeen.
- Kiinnitä erityistä huomiota lapsiin, sillä he eivät välttämättä näe jälkilämpöön liittyvää merkinantoa. Käytön jälkeen keittoalueet ovat edelleen erittäin kuumia jonkin aikaa, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Pidä huoli, etteivät lapset koske alueisiin.
- Kypsennystä on aina valvottava. Lyhytaikaista paistoa on valvottava jatkuvasti.
- VAROITUS: Valvottoman ruoan kypsennysprosessi käyttäen rasvaa ja/tai öljyä voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon.
- Rasvat ja öljyt voivat syttyä palamaan jos ne ylikuumentuvat. Älä poistu paikalta kun valmistat öljyä tai rasvaa sisältäviä ruokia. Jos öljyt tai rasvat syttyvät palamaan, älä koskaan sammuta käyttäen vettä. Laita kansi kattilan päälle ja sammuta asianmukainen keittoalue.
- Älä käytä Booster ja/tai Double Booster -toimintoja (jos läsnä) rasvaisten tai öljyisten ruokien lämmittämiseen. Tulipalovaara.
- Älä aseta metalliesineitä, kuten astioita tai ruokailuvälineitä, keittotason pinnalle, sillä ne voivat ylikuumentua.
- Älä käytä kypsennyksessä säilyketölkkejä, suljettuja astioita tai muoviasiatioita.
- Älä käytä magneettisia purkkeja.
- Älä käytä pannunalusia tai muuta materiaalia keittoastian pohjan ja lasikeraamisen pinnan välissä, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Älä käytä tai säilytä tulenarkoja materiaaleja laitteen läheisyydessä tai suoraan keittotason alla.
- Sammuta laite käytön jälkeen.
- Älä koskaan irrota pistoketta (jos läsnä) johdosta vetämällä.
- **ÄLÄ KÄYTÄ SPRAY-SUIHKEITA TÄMÄN LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ KUN SE ON TOIMINNASSA.**
- **ÄLÄ TEE MUUTOKSIA LAITTEESEEN.**
- Pue aina henkilösuojaimet ennen laitetta koskevien toimenpiteiden suorittamista

(asennus, huolto, asemointi tai siirto).

- Älä suorita puhdistustoimenpiteitä laitteen ollessa vielä kuuma tai toiminnassa.
- Käytön jälkeen laita keittoalueet pois päältä, jotka ovat edelleen erittäin kuumia, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Älä koske keittotason pintaa.
- Ennen laitteelle suoritettavia huoltotoimenpiteitä, kytke yleinen virransyöttö pois päältä.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi, jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.
- Jos lasikeraamiseen pintaan syntyy halkeamia, rakoja tai pinta rikkoutuu, sammuta laite välittömästi. Kytke virta pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltoon.
- Sydämentahdistinta tai muita samankaltaisia laitteita käyttävien henkilöiden tulee varmistaa, ettei induktiivinen kenttä, jonka taajuusalue on välillä 20 - 50 kHz, vaikuta laitteen toimintaan.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaan

sähkömagneettinen induktiokäyttöaste kuuluu ryhmään 2 ja luokkaan B (EN 55011).

Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita luukun lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahrannoistoaaineita ja metallisia sieniiä).
- Käytä mahdollisesti puisia tai muovisia keittiövälineitä.
- Älä istu laitteen päälle.
- Lasikeraamista pintaa ei saa käyttää tukialustana.
- Älä käytä laitetta laskutasona.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Älä käytä keittotasoa jos sen alle asennetussa mahdollisessa uunissa on meneillään pyrolyysiprosessi.
- Älä käytä höyrysuihkuja laitteen puhdistamiseksi.
- Älä jätä laitetta valvomatta paiston aikana, sillä rasvoja tai öljyjä voi valua ulos ja ne voivat syttyä palamaan ylikuumentuessaan. Toimi äärimmäisen varovaisesti.
- Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotasojen päällä.
- **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTÄ LAITETTA HUONEEN LÄMMITTÄMISEEN.**
- Astiat tai pannut on asetettava keittotason alueen sisäpuolelle.

- Kaikkien keittoastioiden pohjan tulee olla tasainen ja säännöllinen.
- Jos neste kiehuu tai valuu yli, puhdistusta valunut neste pois keittotasolta.
- Älä kaada keittotasolle happamia aineita kuten sitruunamehua tai etikkaa.
- Älä päästä keittotasoon sokeria tai muita sokerisekoituksia kypsennyksen aikana.
- Älä aseta sen päälle materiaaleja tai aineita, jotka voivat sulaa tai syttyä palamaan (paperi, muovi tai alumiinifolio) kypsennyksen aikana.
- Aseta astiat suoraan lasikeraamiselle pinnalle.
- Älä laita tyhjiä kattiloita tai pannuja päällä olevien keittoalueiden päälle.
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.
- Lasikeraaminen pinta on erittäin iskunkestävä, vältä silti kiinteiden ja painavien esineiden putoamista keittotason pinnalle, sillä ne voivat aiheuttaa sen rikkoutumisen.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien (kuten esimerkiksi anodisoidut, nikkeloitetyt, kromatut osat) puhdistuksessa klooria, ammoniakkia tai

valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa.

Asennus

- **TÄTÄ LAITETTA EI SAA ASENTAA VENEISIIN TAI ASUNTOVAUNUIHIN.**
- Asenna laite kalusteeseen toisen henkilön avustamana.
- Tarkista, että kalusteessa on vaaditut aukot.
- Tarkista, että kalusteen materiaali kestää lämpöä.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suorittavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Anna sähköliitännät ammattitaitoisen teknisen henkilöstön tehtäväksi.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksiensä mukainen maadoitus on pakollinen.
- Käytä vähintään 90 °C:n lämpötilaa kestäviä johtoja.
- Vie virtajohto kalusteen takaosasta. Varo ettei se pääse kosketuksiin keittotason alaosaan tai mahdolliseen alapuolella olevaan uuniin.
- Toimi varovaisesti jos ylimääräisiä sähkölaitteita kytketään. Liitosjohtoja ei saa päästää kosketuksiin kuumien

keittoalueiden kanssa.

- Virtajohtojen ruuvien kiristysmomentti liitinrimassa tulee olla välillä 1,5-2 Nm.
- Älä kiinnitä laitetta liian tiukasti alustaansa, koska se voi aiheuttaa vaurioita käytön aikana tai tukkia osittain lämmönpoistoaukot.
- Vain tekninen ja koulutettu henkilöstö saa asentaa ja vaihtaa tarvittaessa virtajohdon uuteen.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi, jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.
- Ennen laitteelle suoritettavien toimenpiteiden suorittamista (asennus, huolto, asemointi tai siirto), varustaudu aina henkilönsuojaimilla.
- Ennen laitteelle suoritettavia huoltotoimenpiteitä, kytkä yleinen virransyöttö pois päältä.
- Mahdollista laitteen irrottaminen asennuksen jälkeen helppopääsyisellä pistokkeella tai kytkimellä, jos kyseessä on kiinteä liitäntä.
- Sijoita laitteen syöttölinjaan kaikinapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on sellainen, että irtikytkentä saadaan ylijänniteluokassa III, voimassaolevien asennusmääräysten mukaisesti.
- Tätä laitetta voidaan käyttää

korkeintaan 2000 metriä merenpinnan yläpuolella.

Laitteen käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu ruokien kypsennykseen kotitalouskäytössä. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Sitä ei saa käyttää:

- kaupan työntekijöille tarkoitettujen keittiön alueella, toimistoissa ja muissa työtiloissa.
- maataloissa/maatilamatkailupaikoissa.
- hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa asiakkaiden toimesta.
- aamiaismajoituspaikoissa (B&B).

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
- Tässä käyttöohjeessa annetut selitykset sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot,

sarjanumeron ja merkinnän. Tunnistuksen tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Hävittäminen



Tämä laite on neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja (2012/19/EU) koskevan direktiivin mukainen, jonka vuoksi se tulee hävittää käyttöiän päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.



Sähköjännite Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Irrota sähköjohto sähköjärjestelmästä.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise sähköjohto ja ota se pois.
- Toimita laite käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

Energian säästämiseksi

- Kattilan pohjan läpimitta ei saa ylittää lasikeraamiselle tasolle merkittyjä viivoja.
- Kattiloita ei saa asettaa keittotason ympärystämien yli eikä näytön päälle.
- Kattilaa hankkiessasi tarkista jos osoitettu läpimitta viittaa kattilan pohjaan tai sen yläosaan, sillä yläosa on melkein aina suurempi pohjan läpimittaan nähden.
- Kun valmistat pitkän kypsennysajan vaativia ruokia, voit säästää aikaa ja energiaa käyttämällä painekattilaa, jonka ansiosta myös ruoka-aineksissa olevat vitamiinit pysyvät tallella.

- Varmista, että painekattila sisältää riittävän määrän vettä, sillä veden puutteesta johtuva ylikuumeneminen voi vahingoittaa kattilaa ja keittoaluetta.
- Aseta kattilan päälle mahdollisuuksien mukaan aina sopiva kansi.
- Valitse sopiva kattila kypsennettävän ruokamäärän mukaan. Suuri puolityhjä kattila saa aikaan energiahukan.



Jos keittotasoa ja mahdollista uunia käytetään samanaikaisesti, voi oman sähköjärjestelmän tehon maksimitaso ylittyä määrättyissä olosuhteissa.

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:




Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

KUVAUS

Yleinen kuvaus



- 1, 2,..., 6: Induktiokypsennysalueet
- 7: Ohjauspaneeli
- A: 38 cm:n mallit
- B: 60 cm:n mallit

- C: 80 cm:n mallit 4 alueella.
- D: 80 cm:n mallit 6 alueella.
- E: 90 cm:n mallit

Alue	Mitat K x L (mm)	Max absorboitu teho (W)*	Absorboitu teho Booster-toiminnossa (W)*	Absorboitu teho Double Booster-toiminnossa (W)*
1 - 2 Yksittäiset alueet	182 x 240	2100	2500	3000
1 + 2 Bridge-toiminto	365 x 240	3000	3700	-
3 - 4 Yksittäiset alueet	182 x 200	2100	2500	3000

Alue	Mitat K x L (mm)	Max absorboitu teho (W)*	Absorboitu teho Booster-toiminnossa (W)*	Absorboitu teho Double Booster-toiminnossa (W)*
3 + 4 Bridge-toiminto	365 x 200	3000	3700	-
5	160 x 160	1400	2100	-
6	250 x 250	2300	3000	-

*Tehot ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella käytetyn astian tai asetettujen arvojen mukaan.

Ohjauspaneeli

Keittoalueet




Näppäin



Liukusäädin: lisää tai vähentää yhden keittoalueen tehotasoa.

Warming-toimintonäppäin: kytkee päälle lämpimänä säilyttämisen.

Kuvakkeiden lista



Graafinen palkki ja keittoalueen näyttö: esittävät keittoalueelle valittua tehotasoa.

Warming-toiminnon kuvake: näyttää lämpimänä säilyttämisen kytkemisen päälle.

Avainkuvake: näyttää ohjausten lukituksen kytkemisen päälle.

Kellokuvake: osoittaa keittoalueen ajastuksen.

Bridge-toiminnon kuvakkeet: näyttävät Bridge-toiminnon kytkemisen päälle.

Päähjausten alue



Näppäin On/Off: laittaa päälle tai pois päältä keittotason.

Auto-Vent 2.0 -toiminnon näppäin: ottaa käyttöön keittotason ja liesituulettimen välisen kommunikoinnin (vain joissakin malleissa).


Grillitoiminnon näppäin: kytkee Grillitoiminnon päälle.

Arvon lisäys- ja vähennysnäppäimet.

Ajastimen kuvake: osoittaa itsenäisen ajastimen kytkemistä päälle.

Ajastimen näyttö.



Symbolin  puuttuminen osoittaa, että laitteessa on valmius langattomaan yhteyteen liesituulettimen kanssa.

Induktiotoiminnon etuja



Laite on varustettu induktiogeneraattorilla jokaista keittoaluetta kohti. Jokaisen lasikeramiikkapinnan alla oleva generaattori saa aikaan sähkömagneettisen kentän, joka ohjaa lämpövirtaa kattilan pohjaan. Induktiolieden alueella lämpöä ei enää siirretä vaan se luodaan suoraan astian sisälle induktiivisten virtausten ansiosta.

- Energiansäästö energian suoran siirron ansiosta kattilaan (tarkoituksenmukaisesta magneettisista materiaaleista valmistettuja astioita vaaditaan) suhteessa perinteiseen sähköllä suoritettavaan kypsennykseen.
- Lisääntynyt turvallisuus energian siirron ansiosta pelkästään astiaan, joka on asetettu keittotasolle.

- Energiansiirron korkea tehokkuus induktiokeittoalueelta kattilan alustaan.
- Nopea kuumennusnopeus.
- Rajoittunut palovammojen vaara, sillä keittotason pinta kuumenee vain kattilan alaosaan; yli vuotaneet ruuat eivät jää kiinni.

Tehon ohjaus

Keittotasoon kuuluu tehon ohjausmoduuli, joka optimoi/rajoittaa kulutusta. Jos asetetut tehotasot ylittävät sallitun maksimirajan, elektroninen piirikortti ohjaa automaattisesti levyille annettua tehoa. Moduuli pyrkii säilyttämään maksimaaliset tehotasot. Näytölle ilmestyy automaattisen ohjauksen asettamat tasot.



Prioriteetin antaa viimeksi asetettu alue.



Tehon ohjausmoduuli ei vaikuta laitteen kokonaismääräisen sähkön absorbointiin.

KÄYTTÖ

Esitoimenpiteet



Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

- Irrota mahdolliset laitteen ulko- tai sisäpuolella olevat suojamuovit myös (jos paikalla) lisävarusteista.
- Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta).

Induktioliedellä käytettävät astiat

Induktioliedellä käytettävien astioiden on oltava metallisia, niillä on oltava magneettinen ominaisuus ja pohjan on oltava läpimitaltaan riittävä.

Käyttöön sopivat astiat:

- Emaloidut teräsastiat paksulla pohjalla.
- Valurauta-astiat emaloidulla pohjalla.
- Ruostumattomasta monikerroksisesta teräksestä, ferriittisestä ruostumattomasta teräksestä ja erityisellä pohjalla valmistetusta alumiinista valmistetut astiat.

Käyttöön sopimattomat astiat:

- Kuparista, ruostumattomasta teräksestä,

alumiinista, tulenkestävästä lasista, puusta, keramiikasta ja savesta valmistetut astiat.

Astioiden läpimitat

Varmistaaksesi, että laite havaitsee astiat oikealla tavalla ja ihanteellisia keittotuloksia varten astioiden tulee olla mitoitettu seuraavassa taulukossa annettujen mittojen mukaan.

Keittoalueet	Minimihalkaisija (mm)	Suosittelut halkaisija (mm)
1 - 2 (Yksittäiset)	90 - 110	170 - 190
1 - 2 (Bridge)	190 - 230	240
3 - 4 (Yksittäiset)	90 - 110	160 - 180
3 - 4 (Bridge)	190 - 230	200
5	70 - 90	160
6	110 - 130	250

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Keittoastiat eivät saa ylittää laitteen pinnalle seripainettuja viivoja.
- Älä aseta astioita lasikeraamisen pinnan äläkä ohjauspaneelin reunoille.
- Parilapannua käytettäessä ovat sen sallitut

enimmäismitat 36 x 24 cm alueille 1 - 2 ja
36 x 20 cm alueille 3 - 4.



- Älä käytä parilapannua alueilla 5 ja 6.

Perustoiminnot

Ensimmäinen virtakytkentä

Kun virta kytketään ensimmäistä kertaa tai kun virta palautetaan virtakatkon jälkeen suoritetaan automaattinen tarkastus, joka kytkee päälle merkkivalot ja näytöt muutamaksi sekunniksi. Sen jälkeen laitetta voidaan käyttää normaaliin tapaan.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen käynnistämiseksi, pidä näppäintä  painettuna vähintään sekunnin. Sammuttaaksesi laitteen, paina näppäintä , kunnes kuulet äänimerkin. Käynnistyksen jälkeen, laite sammutetaan automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua laitteen käytöstä poissaolon jälkeen.


Keittotason käyttö

Keittoalueiden käynnistäminen



Laitteeseen kuuluu astioiden automaattinen havaintojärjestelmä.

Kun laite on käynnistetty:

1. Aseta astia (joka soveltuu induktiokypsennykseen ja joka ei ole tyhjä) sen keittoalueen päälle, jota aiot käyttää.
2. Aluetta vastaava näyttö, jonka päälle on asetettu astia, käynnistyy automaattisesti näyttäen .

Keittoalueiden säätäminen

Kun astia on asemoitu ja on varmistettu, että alue on kytkettyntyt päälle:


1. Aseta sormi käytettävän keittoalueen liukusäätimen vasempaan reunaan.



Nyt osoitettu tehoarvo on .

2. Liu'uta sormea liukusäätimen päällä oikealle tai vasemmalle, kunnes valitut tehon välillä

1 - 9 tai kytket päälle Booster- tai Double Booster-toiminnon (ks. asianmukaiset luvut).




Käytetyn keittoalueen näyttö osoittaa asetetun tehon arvoa.



Tehotaso on mahdollista valita myös painamalla suoraan liukusäädintä, suunnilleen halutun tehotason kohdalla.

Keittoalueiden sammuttaminen

1. Liu'uta sormea ääri vasemmalle sammutettavan keittoalueen liukusäätimellä i.



1. Valitun alueen näyttö osoittaa arvoa .



Useamman kuin yhden keittoalueen sammuttamiseksi samanaikaisesti riittää, että laite sammutetaan näppäimellä



Tehotasojen yhteenvetotaulukko

Tehoa voidaan säätää eri tasoilla. Alla annetusta taulukosta löytyvät erilaisiin kypsennyksiin liittyvät ohjeet.

Tehotaso	Soveltuu:
0	OFF-asento
1-2	Kypsennettävän ruoan määrä on pieni (minimitehot)
3-4	Kypsennys
5-6	Kypsennettävän ruoan määrä on suuri, suuria kappaleita paistetaan
7-8	Paisto, ruskistus jauholla
9	Paisto



Kiehauta suuria määriä vettä (maksimiteho, katso "Booster"- ja "Double Booster"-toiminto)

Booster-toiminto




Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.


Booster-toiminnon avulla astiaa voidaan kuumentaa maksimiteholla rajoitetun ajan. Se on hyödyllinen suurten vesimäärien kiehauttamiseen lyhyessä ajassa.

Kun keittotaso on laitettu päälle ja alue valittu:

1. Liu'uta sormeasi liukusäätimen äärioikealta äärioikealle.



Booster-toiminto voidaan kytkeä päälle myös painamalla liukusäätimen äärioikeaa kohtaa kerran.

2. Booster-toiminto kytetään päälle ja keittoalueen näyttö näyttää symbolia .



Booster-toiminto jää päälle korkeintaan 5 minuutiksi, jonka kuluttua tehotaso laskee automaattisesti takaisin tasolle 9.



Booster-toiminnon kytkemiseksi pois päältä riittää, että keittoalueen tehotaso vähennetään tai laite sammutetaan.

Double Booster -toiminto



Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Double Booster -toiminnon avulla voidaan saada enemmän tehoa verrattuna Booster-toimintoon.

Kun Booster-toiminto on laitettu päälle yhdelle keittoalueelle, paina uudelleen liukusäätimen äärioikeaa aluetta; symbolit  ja  näytetään peräkkäin, joka osoittaa, että Double Booster -toiminto on päällä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä, riittää, että valitset toisen tehotason tai sammutat laitteen.

Bridge-toiminto (vain joillakin alueilla)






Tämä toiminto ohjaa automaattisesti tehon tasaista jakautumista molemmille alueille.



Tämän toiminnon kautta voidaan ohjata

yhätkä kahta keittoaluetta (etu ja taka) erimallisten astioiden käyttöä varten, kuten kalan kypsennysastiat tai pitkät kattilat.

Kun taso on käynnistetty:

1. Asemoi kaksi pientä astiaa tai yksi pitkä astia pystysuunnassa yhdistetyille alueille.
2. Kyseisiä keittoalueita koskevat näytöt näyttävät symbolin .
3. Näyttöjen viereen ilmestyvät vilkkuvat symbolit  ja . Nämä symbolit osoittavat, että Bridge-toiminto voidaan kytkeä päälle.


Bridge-toiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Kosketa kyseisten alueiden liukusäätimiä samanaikaisesti; symbolit  ja  palaavat palamaan kiinteänä.
2. Kun toiminto kytetään päälle pelkkä vasemmalla oleva näyttö jää päälle.
3. Käytä vasemman alueen liukusäädintä halutun tehotason asettamiseksi kullekin alueelle.




Kun Bridge-toiminto on päällä, Double Booster -toimintoa ei ole mahdollista kytkeä päälle kyseisille alueille.


Jos käytetään suurikokoista, soikeaa tai pitkää kattilaa varmista, että se asetetaan keskelle keittotasoa.



Kattiloiden oikea aseointi



Kattiloiden VÄÄRÄ aseointi



Esimerkkejä pannun aseoinnista

Ylimääräiset toiminnot


Itsenäinen ajastin



Voit asettaa arvoksi enintään 1 tuntia ja 59 minuuttia.

Tämän toiminnon avulla on mahdollista ohjelmoida ajastin, joka ilmoittaa asetetun ajan päättymisestä merkkiäänellä. Ei keskeytä keittoalueiden toimintaa, mutta ilmoittaa käyttäjälle kun asetetut minuutit ovat kuluneet umpeen.

Kun keittotaso on aktivoitu eikä keittoaluetta ole kytketty päälle:

1. Paina yhtäaikaa näppäimiä **-** ja **+**; niiden väliin ilmestyy kuvake .
2. Ajastimen näyttö näyttää **000**.
3. Valitse haluttu aika käyttämällä näppäimiä **-** ja **+**; pidä näppäimiä painettuna nopeaa etenemistä varten.
4. Hetken kuluttua ajastin aloittaa lähtölaskennan ja ensimmäisen ja toisen arvon välillä oleva piste vilkkuu.
5. Kun aika on kulunut umpeen, merkkiääni kuuluu; paina näppäintä **-** tai **+** merkkiäänen kytkemiseksi pois päältä.

Ajastimen muuttaminen ja kytkeminen pois päältä

Ajastimen muuttamiseksi tai kytkemiseksi pois päältä lähtölaskennan aikana:

1. Paina näppäintä **1** keittotason kytkemiseksi päälle (mikäli se on stand-by-tilassa).
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä **-** ja **+**.
3. Käytä näppäimiä **-** ja **+** lähtölaskennan muuttamiseksi tai ajastimen nollaamiseksi.

Ajastimen nollaus saa aikaan sen kytkeytymisen pois päältä.

Ajastimen lisäys- ja vähennyskaavio (kosketuskohtaisesti)

	-	+
välillä 0 - 5 minuuttia	10 sekuntia	1 minuutti
välillä 5 - 9 minuuttia	30 sekuntia	1 minuutti
9 minuutista eteenpäin	1 minuutti	1 minuutti

Ajastimen lisäys- ja vähennyskaavio (nopea eteneminen)

	-	+
välillä 0 - 10 minuuttia	1 minuutti	1 minuutti
välillä 10 minuuttia - 1 tunti	5 minuuttia	5 minuuttia
1 tunnista 1 tuntiin ja 59 minuuttiin	5 minuuttia	5 minuuttia




Valitsemalla 10 minuuttia tai yli, kuvake **min** ilmestyy ajastimen näytön alle.



Ajastettu paisto




Voit asettaa arvoksi enintään 1 tuntia ja 59 minuuttia.

Tämän toiminnon avulla on mahdollista ohjelmoida jokaisen yksittäisen keittoalueen automaattinen sammuttaminen käyttäjän asettaman määrätyn ajanjakson kuluttua.



1. Aseta astia keittoalueen päälle ja valitse tehotaso.
2. Paina yhtäaikaa näppäimiä **-** ja **+**; keittoalueen näytön viereen ilmestyy kuvake .
3. Valitse haluttu aika käyttämällä näppäimiä **-** ja **+**; pidä painettuna nopeaa etenemistä varten.
4. Ajastettu kypsennys käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua viimeisestä valinnasta.

5. Kun aika on kulunut umpeen, merkkiäni kuuluu; paina näppäintä  tai  merkkiänen kytkemiseksi pois päältä.




- Toiminto voidaan kytkeä päälle useammille keittoalueille samanaikaisesti.
- Kun ajastin kytketään päälle toiselle keittoalueelle, edellä asetetun keittoalueen kuvake  himmenee hivenen.

Ajastetun kypsennyksen muuttaminen tai kytkeminen pois päältä

Ajastetun kypsennyksen muuttamiseksi tai nollaamiseksi riittää, että samat annetut ohjeet suoritetaan ajastimen muuttamiseksi tai nollaamiseksi. Jos useampia ajastettuja kypsennyksiä on asetettu, paina yhtäaikaan näppäimiä  ja  navigoidaksesi jokaisen keittoalueen ajastimissa ja muuttaaksesi niitä yksittäin.

Jokainen valittu ajastin näytetään kuvakkeella



 täydellä kirkkaudella kun taas muut kuvakkeet ovat osittain himmennettyjä.



Yhden tai useamman ajastetun kypsennyksen aikana on mahdollista asettaa itsenäinen ajastin.


Pikakuumennus



Tämä toiminto ei ole käytettävissä toiminnoille Warming, Booster ja Double Booster.

Tämä toiminto kuumentaa yhden keittoalueen maksimitasolle ja sallii sen saavuttaa nopeasti valittua tehotasoa vastaavan lämmön.

Kun keittoalue on valittu:

1. Pidä liukusäädintä painettuna valitulla tehotasolla (välillä 1-9) vähintään 3 sekunnin ajan.
2. Alueen näyttö näyttää symbolia  vuorotellen valitun tehotason kanssa.
3. Kun kuumennusaika on päättynyt, keittoalue palaa edellä valitulle tehotasolle.

Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä valitsemalla eri tehotason tai sammuttamalla laitteen.

Taukotoiminto (vain joissakin malleissa)

Tämän toiminnon avulla on mahdollista

keskeyttää kaikkien keittoalueiden toiminta.



Taukotoiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Vähintään yksi keittoalue päällä, paina näppäimiä  ja  yhtäaikaan.
2. Kaikkien keittoalueiden näytölle ilmestyy symboli .



Taukotoimintoa voidaan pitää päällä korkeintaan 10 minuuttia, jonka kuluttua laite sammuu.

Taukotoiminnon kytkemiseksi pois päältä:

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja . Takaoikean alueen graafisen palkin animaatio ilmestyy.
2. Liu'uta sormea liukusäätimen päällä vasemmalta oikealle.
3. Taukotoiminto on nyt kytketty pois päältä ja edellä asetetut toiminnot palautetaan.



Taukotoiminnon ajaksi päälle jäävät keittoajan rajoitus, jälkilämmön osoittimet ja ohjausten lukitustoiminto.





Recall-toiminto (vain joissakin malleissa)



Tätä toimintoa voidaan käyttää vain jos tahattoman sammutushetken aikana vähintään yksi keittotaso oli päällä.

Tämän toiminnon avulla jotkut käynnistetyt toiminnot voidaan palauttaa tahattoman sammutuksen jälkeen.

Tässä tapauksessa, suorita seuraavat toiminnot 6 sekunnin sisällä:

1. Käynnistä laite.
 - Näppäimien  ja  päällä olevat led-valot vilkkuvat.
2. Paina yhtäaikaan näppäimiä  ja  aiemmin päällä olleiden toimintojen palauttamiseksi.

Recall-toiminnon avulla voidaan palauttaa vain seuraavat toiminnot:

- 1 Keittoalueiden toiminnot ja tehotasot.
- 2 Ajastetut paistot.
- 3 Bridge-toiminto.
- 4 Pikakuumennus.
- 5 Booster ja Double Booster -toiminnot.
- 6 Ohjausten lukitus.



Kaikkia luettelemattomia toimintoja ei palauteta.

Erityistoiminnot


Warming-toiminto



Tämän toiminnon avulla on mahdollista pitää lämpimänä kypsennettyjä ruokia tai vettä kiehumispisteessä.

Warming-toiminnon kytkemiseksi päälle, kun keittotaso on laitettu päälle:

1. Aseta astia yhden keittoalueen päälle.
2. Paina näppäintä  toiminnon kytkemiseksi päälle; valitun keittoalueen näyttö näyttää symbolin  ja symboli  ilmestyy graafisen palkin viereen.


Warming-toiminnon kytkemiseksi pois päältä riittää, että kyseistä aluetta koskevaa näppäintä  painetaan uudelleen.



Grillitoiminto



Tämän toiminnon avulla Bridge-toiminto voidaan kytkeä päälle automaattisesti vain oikealla oleville alueille; hyödyllinen pannulla grillaamiseen tai ruoan valmistamiseen pitkämmallisilla astioilla.

Grillitoiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Aseta pannu tai pitkä astia oikealla oleville alueille.
2. Paina näppäintä . Sen päällä oleva led vilkkuu.

Etualueen näytölle ilmestyy symboli  kun taas taka-alueen näytölle symboli .

Elektroniikka asettaa tehotason automaattisesti kohtaan 9 (esilämmitysvaihe).



3 toimintaminuutin jälkeen teho lasketaan tasolle 7 ja Grillitoiminnon päällä oleva led-valo muuttuu kiinteäksi.

Käytä liukusäädintä tehotason muuttamiseksi milloin tahansa.

Grillitoiminnon kytkemiseksi pois päältä, paina näppäintä .


Auto-Vent 2.0 -toiminto (vain joissakin malleissa)




- Tällä toiminnolla voidaan ohjata liesituulettimen imunopeutta langattoman yhteyden kautta.
- Liesituulettimessa on oltava valmius Auto-Vent 2.0 -toiminnolle.
- Yhteys on aina yksisuuntainen, keittotasosta liesituulettiimeen. Keittotasoa ei ole mahdollista ohjata liesituulettimen kautta.

Auto-Vent 2.0 -toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä, mutta se voidaan ottaa käyttöön käyttäjävälikon kautta.

Tässä toiminnossa on automaattinen ja manuaalinen toimintatapa:

- Automaattinen toimintatapa säätää liesituulettimen imunopeutta laitteen kokonaismääräisen tehon perusteella (ks. "Käyttäjävälikko - valinta U2).
- Manuaalisessa toimintatavassa imunopeutta voidaan säätää painamalla näppäintä .

Kun taso on käynnistetty, manuaalinen toimintatapa voidaan ottaa käyttöön seuraavasti:

1. Paina näppäintä .
2. Jokainen seuraava yksittäinen painallus lisää liesituulettimen imunopeutta jaksottaisen sarjan mukaan jossa 5 säätötasoa, välillä 0 (sammutettu) - 4 (maksiminopeus).

Automaattiseen toimintatapaan palaamiseksi laite on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen.



Tarkempia ohjeita varten viittaa aina liesituulettimen ohjekirjaan.

Käyttäjävälikko

Käyttäjävälikon avulla voidaan muuttaa joitakin laitteen toiminnallisia ominaisuuksia.

Käytettävissä on 4 valintaa ja jokainen valinta on merkitty ajastimen näytöllä kirjaimella "U"

yhdessä järjestysnumeron kanssa.

Valinta	Kuvaus
	Tehon rajoittaminen (kW) - Muutos varattu asentajalle
	Auto-Vent 2.0 -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä (vain joissakin malleissa)
	Auto-Vent 2.0 -toiminnon asetus automaattisessa toimintatavassa (vain joissakin malleissa)
	Varattu valinta

Käynnistä käyttäjävalikko

1. Keittotaso sammutettuna, käynnistä se näppäimellä
2. 3 sekunnin sisällä, paina uudelleen sen sammuttamiseksi; näppäin alkaa vilkkua.
3. Paina yhtäaikaan näppäimiä ja , kunnes graafiset palkit ilmestyvät oikealla olevien alueiden liukupalkkien yläpuolelle.
4. Paina yhtä aikaa molemmissa liukupalkeissa olevaa keskikohtaa sisäänkäynnin suorittamiseksi.


Käyttäjän valinnat

Kun sisäänkäynti on suoritettu, ensimmäiseksi kehoitettu valinta koskee tehon rajoittamista

(valinta U0), jota vain asentaja saa muuttaa (ks. "Tehon rajoitusmenettely").

Navigoi valintojen joukossa näppäimiä ja käyttämällä.

Jokaiseen valintaan kuuluvien arvojen valitsemiseksi, paina liukusäätimen vasenta puolta selataksesi taaksepäin ja oikeaa puolta selataksesi eteenpäin.



Valinnan U1 avulla (vain joissakin malleissa) Auto-Vent 2.0 -toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä:

- Arvo 0: toiminto pois päältä.
- Arvo 1: toiminto päällä.

Valinnan U2 avulla (vain joissakin malleissa) Auto-Vent 2.0 -toiminto voidaan asettaa sen automaattiseen toimintatapaan. Voidaan valita 8 arvoa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto mahdollisista asetuksista:

Arvo	Liesituulettimen tuulettimen nopeus			
	Liesituulettimen valistus	Kevyet kypsennykset	Keskimääräiset kypsennykset	Tehokkaat kypsennykset
0	Off		Off	
1	On		Off	
2 - 4 - 6	On	Off	nopeus 1	nopeus 2
3 - 5 - 7	On	nopeus 1	Nopeus 2	Nopeus 3

Katso seuraavasta taulukosta sopivin arvo laitteen tehon rajoituksen perusteella:

Arvo	Tehon rajoitus
2 - 3	4 kW asti
4 - 5	4 - 5 kW
6 - 7	5 kW:sta eteenpäin





Jos laite on säädetty alemmalle tehotasolle kuin on osoitettu edellä annetussa taulukossa, joitakin liesituulettimen tuulettimenopeuksista ei ehkä voida valita.




Malleissa joissa ei ole langatonta yhteyttä, käyttäjävalikon valinnat U1 ja U2 ovat näkyvillä, mutta eivät käytettävissä.

Käyttäjävalikosta poistuminen

Voit poistua käyttäjävalikosta kahdella eri tavalla:

- 1 Paina näppäimiä  ja  yhtä aikaa vähintään kahden sekunnin ajan. Kaikki muutokset tallennetaan ja taso sammutetaan. Siten on tarpeen käynnistää se uudelleen.

Tai

- 2 Paina näppäintä  vähintään kahden sekunnin ajan. Kaikki muutokset hylätään ja keittotaso käynnistetään uudelleen, mutta se ei vielä ole päällä.

Turvallisuusominaisuudet



Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Keittoajan rajoitus

Laitteessa on automaattinen laite, joka rajoittaa käyttöaika.

Jos astian kypsennysasetuksia ei muuteta, maksimaalinen käyttöaika riippuu valitusta tehosta.




Kun käyttöajan rajoitinlaite kytkeytyy päälle, astian kuumennus kytkeytyy pois päältä.

Tehotaso	Keittoajan maksimaalinen kesto tunteina
Warming	2
1	9
2	7
3	5 ½
4	4 ½
5	3 ½
6	3
7	2 ½
8	2
9	1 ½
Booster / DBooster	10 minuuttia

Jännöslämmön merkit

Kun keittoalue on kytketty pois päältä, jokaiseen näyttöön ilmestyy erityinen symboli, joka osoittaa, onko alue edelleen kuuma ja osoittaa

arvioidun lämpötilan:

Symboli	Lämpötila
	> 60 °C
	> 80 °C
	> 100 °C


Suojaus ylikuumenemista vastaan

Kun keittotasoa käytetään maksimaalisella teholla pitkään, elektroniikan jäähtymisessä voi esiintyä ongelmia jos huonelämpötila on korkea.

Kun määrätty turvarajat saavutetaan, yksi tai useampi kypsennysalue kytketään pois päältä. Raja-arvossa, jos sisäinen lämpötila on erittäin korkea, laite sammutetaan automaattisesti.

Ohjausten lukitus (vain joissakin malleissa)







Tämä toiminto on suunniteltu lukitsemaan kaikki keittotason näppäimet toiminnan aikana, lukuun ottamatta näppäintä .

Tämä toiminto on hyödyllinen puhdistustoimenpiteiden aikana ja tahattomien kosketusten estämiseksi.

Ohjausten lukituksen kytkemiseksi päälle, vähintään yksi keittoalue päällä:

- paina näppäimiä  ja  yhtä aikaa vähintään sekunnin ajan.

Ohjausten lukitus on päällä ja jokaiselle keittoalueelle näytetään symboli .

Ohjausten lukituksen kytkemiseksi pois päältä, paina yhtä aikaa näppäimiä  ja  vähintään sekunnin ajan; symbolit  poistuvat.


Lapsilukko



Tätä toimintoa käytetään estämään laitteen tahattomat käynnistykset, kuten esim. lasten toimesta.

Lapsilukon aktivoimiseksi laitteen on oltava päällä, keittoalueet sammutettuina eikä mikään ajastin saa olla käytössä:

- Paina näppäimiä  ja  yhtä aikaa vähintään 3 sekunnin ajan.

Symboli  ilmestyy kaikkien keittoalueiden näytölle ja astimen näytölle.

Lapsilukon kytkemiseksi pois päältä, paina yhtäaikaan näppäimiä  ja  vähintään 3 sekunnin ajan.

Virheilmoitukset

Toimintahäiriön tai epänormaalin toiminnan sattua näyttöön ilmestyy viesti, joka sisältää virheeseen liittyvän koodin.

Virhekoodit alkavat aina kirjaimilla "E" tai "Er" joiden perässä on numerosarja (esim. "Er47-30").

Virheet, joiden koodi on:

- "E02"
- "E2"
- "Er21"

Osoittavat laitteen tai sen osan ylikuumentuneen, joten laite on sammutettava välittömästi, poistettava kaikki astiat ja annettava sen jäähtyä.

Jos nämä virheet jatkuvat tai näkyviin tulee erilaisia virheitä, kirjoita koodi ylös ja ota yhteyttä tekniseen tukeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Lasikeraamisen keittotason puhdistus



Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Pintojen puhdistus

Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista.

Päivittäinen puhdistus

Käytä aina ja ainoastaan hankaamattomia erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä klooripohjaista happoa. Kaada tuotetta kosteaan pyyhkeeseen ja pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla tai mikrokuituliinalla.

Viikoittainen puhdistus

Puhdista keittotaso kerran viikossa lasikeraamiselle pinnalle tarkoitettulla yleispuhdistusaineella. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita. Näissä tuotteissa oleva silikoni saa aikaan vedeltä ja lialta suojaavan kalvon. Kaikki läikät jäävät kalvoon ja ne voidaan näin ollen poistaa helposti. Kuivaa pinta näin ollen puhtaalla liinalla. Varo ettei pesuaineen jäämiä jää keittotasolle, sillä ne saavat aikaan aggressiivisen reaktion kun taso kuumenee ja saattaa muuttaa sen rakennetta.

Ruokatahrat tai jäämät

Mahdolliset alumiinipohjaisten kattiloiden aiheuttamat vaaleat merkit voidaan poistaa etikkaan kostutetulla pyyhkeellä. Jos käytön jälkeen keittotasoon jää palaneita jäämiä, poista ne, huuhtelee vedellä ja kuivaa hyvin puhtaalla liinalla. Salaatin tai perunoiden pesun aikana keittotasolle pudonnut hiekka voi

naarmuttaa tasoa kattiloita siirrettäessä. Poista näin ollen mahdollinen hiekka välittömästi keittotasolta. Väri vivahteiden vaihtelut eivät vaikuta lasin toimintaan ja vakauteen. Kyseessä ei ole keittotason materiaalin muutokset vaan yksinkertaiset ruokajäämät, joita ei ole poistettu ja jotka ovat näin ollen hiiltyneet. Mahdolliset kiiltävät pinnat johtuvat kattiloiden pohjien hankaamisesta, erityisesti jos ne ovat alumiinisia, ja sopimattomien pesuaineiden käytöstä. Niitä on vaikea poistaa yleisiä pesuaineita käyttämällä. Puhdistus voidaan joutua suorittamaan useaan kertaan. Aggressiivisten pesuaineiden käyttö tai kattilan pohjalla naarmuttaminen voi himmentää keittotasossa olevia koristuksia ja aiheuttaa läikkiä.



Käytä vain valmistajan toimittamia puhdistusaineita.



Puhdistustoimenpiteiden jälkeen kuivaa laite huolella estääksesi toimintahäiriöiden ja esteettisten ongelmien syntymistä valuvan veden ja pesuaineiden vuoksi.

Mitä tehdä, jos..

Keittotaso ei toimi:

- Tarkista, että keittotaso on kytketty ja päällä.
- Tarkista, ettei sähkökatkoksia esiinny.
- Tarkista, ettei sulake ole lauennut. Siinä tapauksessa vaihda sulake uuteen.
- Tarkista, ettei kodin sähköjärjestelmän vikavirtasuojakatkaisin ole lauennut. Tässä tapauksessa, kytkke katkaisin takaisin päälle.

Keittotulokset eivät ole tyydyttävät:

- Tarkista, että kypsennyslämpötila ei ole liian

korkea tai liian matala.

- Varmista, että tasolla on asianmukainen ilmanvaihto ja että ilmanottoaukot ovat täysin vapaat.
- Käytä induktiokypsennykseen sertifioituja ja testattuja kattiloita.

Keittotasosta tulee savua:

- Puhdista keittotasoa käytön jälkeen.
- Tarkista, ettei ruokaa ole valunut ulos ja

käytä mahdollisesti suurempaa keittoastiaa.

Kodin sähköjärjestelmän sulakkeet tai vikavirtasuojakytyin laukeavat toistuvasti:

- Ota yhteys huoltopalveluun tai sähkömieheen.

Keittotasossa esiintyy rikkoutumisia tai halkeamia:

- Sammuta laite välittömästi, kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopalveluun.

ASENNUS

Sähköliitäntä



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Yleisiä tietoja

Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat tyyppikilven tietoja.

Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän sisältävä tyyppikilpi sijaitsee näkyvällä paikalla laitteessa.

Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Suorita maadoitus käyttämällä vähintään 20 mm pidempää johtoa muihin johtoihin nähden.


Laite voi toimia seuraavilla tavoilla:

38 cm:n (A) mallit

220-240 V 1N~

3 x 1,5 mm²

kolminapainen johto




60 cm:n mallit (B) ja 80 cm:n mallit 4 alueella (C)

220-240 V / 380-415 V 2N~

6 x 1,5 mm²


kuusinapainen johto



220-240 V

3 x 6 mm²

kolminapainen johto




80 cm:n mallit, joissa on 6 keittoaluetta (D) ja 90 cm:n mallit (E)

380-415 V 3N~

5 x 1,5 mm²


viisinapainen johto



220-240 V 3~ / 380-415 V 2N~

4 x 4 mm²


nelinapainen johto



220-240 V 1N~

5 x 2,5 mm²

viisinapainen johto



Osoitetut arvot viittaavat johdon sisäiseen läpimittaan.



Edellä määritetyt virtajohdot on mitoitettu ottaen huomioon tasoituskerroin (standardin EN 60335-2-6 mukaisesti).



Jokaista kytkentää varten, mikäli paikalla, käytä aina varustuksiin kuuluvaa siltää

Kiinteä liitäntä

Sijoita laitteen sähköjohtoon moninapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on riittävä, jotta irtikytkentä tapahtuu ylijänniteluokassa III, voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti.

Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille

Kiinteään liitäntään sisältyvän katkaisumenetelmän on oltava AS/NZS 3000-määräysten mukainen.

Tehon rajoitusmenettely



- Tämä menettely on varattu vain asentajalle.
- Laite on säädetty tehtaalla maksimaaliseen tehoon.

Laitteen absorboidun maksimitehon muuttamiseksi on tarpeen mennä käyttäjävalikkoon (ks. "Käyttäjävälikko"). Tehon rajoitusta koskeva valinta on merkitty koodilla **111**, ja se annetaan ensimmäiseksi.

Oikealla olevien etu- ja taka-alueiden näytöt näyttävät tehtaalla asetettuun tehoon yhdistettyjä numeroita (arvo ilmaistaan kW:ssa - mallien mukaan):



Käytä äärioikealla olevaa liikusäädintä tehon muuttamiseksi: paina vasenta puolta tehon vähentämiseksi ja oikeaa puolta tehon lisäämiseksi.

Toiminnon Eco-Logic Advance ansiosta tehoarvo kasvaa ja vähenee 0,1 kW:n askeleissa jokaisen kosketuksen yhteydessä.

Käyttäjävälikosta poistumiseksi, ks. luku "Käyttäjävälikko".

Absorboitujen tehojen taulukko

Mallit	Minimiteho (kW)	Maksimiteho (kW)
38 cm	1,4	7,4
60 cm	1,4	7,4
80 cm 4 alueella	1,4	7,4
80 cm 6 alueella	1,4	7,4
90 cm	1,4	11,1

Työtason muotoilu

Asemoimista ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet




Ks. Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

- Asennus voidaan tehdä eri materiaaleihin, kuten muuriin, metalliin, umpipuuhun tai muovipäällystettyyn puuhun, kunhan ne ovat kuumuudenkestäviä (> 90 °C).
- Lähellä olevien kalusteiden puuviilutuksen, liimojen tai muovipinnoitusten tulee olla lämmönkestäviä (>90 °C). Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua ajan

myötä.


- Jos kalusteissa ei ole vaadittua syvennysaukkoa, se on suoritettava puusepäntyönä ja/tai muuraustyönä, ja tämän saa suorittaa vain pätevä tekniikko.
- Liesituulettimien ja keittotason välillä noudatettavan minimietäisyyden on vastattava vähintään liesituulettimen asennusohjeissa osoitettuja arvoja.
- Myös tason takana olevia aukkojen minimirakojen on noudatettava asennusohjeissa osoitetulla tavalla.
- Jos laite asennetaan uunin päälle, uunissa on oltava varusteena jäähdytysjärjestelmä.

Laitteen mitat (mm)



	L
38 cm:n mallit A	380
60 cm:n mallit B	600
80 cm:n mallit C ja D 4 ja 6 alueella	800
90 cm:n mallit E	900

Kalusteasennuksen kalusteen mitat (mm)



A	min. 50
B	min. 460
C	min. 750
D	30 - 50
E	min. 50

- L
- min. 380 - mallit A, 38 cm:stä alkaen
 - min. 600 - mallit B, 60 cm:stä alkaen
 - min. 800 - mallit C ja D, 80 cm:stä alkaen
 - min. 900 - mallit E, 90 cm:stä alkaen





Älä kiinnitä keittotasoa silikonilla. Tässä tapauksessa se ei sallisi keittotason irrottamista ilman vahinkoja.


Tasoaennuksen tapauksessa kun lasipintaan on asetettu tarra- tai tiivistys (A) ja taso on sijoitettu ja kiinnitetty, täytät reunat eristävällä silikonilla (B) ja puhdista ylimääräinen silikonit pois. Jos keittotaso on irrotettava, leikkaa silikonit leikkurilla ennen kuin sen poistamista yritetään (C).

Keittotason tiivistys

Ennen asennusta, nesteiden tunkeutumisen estämiseksi keitto- ja työtason kehikon väliin, asemoi varustuksiin kuuluva tarra- tai tiivistys koko keittotason ympärysmittaan pituudelle.



Puolitasoaennus ja tasoaennus (mm)*



	P	Q	X	Y	F	G
Malli A 38 cm	384	506	310	490	139	65
Malli B 60 cm	604	514	560	478 - 490	147	145
Malli C 80 cm 4 alueella	804	514	730	480	145	330
Malli D 80 cm 6 alueella	804	514	750 - 780	490	145	330
Malli E 90 cm	904	514	880	490	144	181

1 Sähköliitäntä


* Vasemmalla oleva kuva esittää puolitasoaennuksen leikkausta kun taas oikealla oleva kuva tasoaennuksen leikkausta. Kupari- ja alumiiniprofiililla varustetut mallit voidaan asentaa vain puolitasoaennukseen.

Kalusteasennus

Uunitilaan

Keittotason ja keittiökaluksien välisen kalusteasennettavien laitteiden välisen etäisyyden on oltava sellainen, että riittävä tuuletus ja ilmanpoisto taataan. Jos se on asennettu uunin päälle, jätä rako keittotason

alaosan ja sen alle asennetun tuotteen väliin.




1 Aukko alaosassa

2 Aukko alaosassa ja takana

Neutraaliin tilaan

Jos muita kalusteita on asennettu keittotason alle, sen alle on asennettava kaksinkertainen puupohja vähintään 20 mm päähän keittotason alaosasta, jotta satunnaisilta kosketuksilta välttyttäisiin. Kaksinkertaisen pohjan saa poistaa vain tarkoituksenmukaisia varustuksia käyttämällä.



1 Aukko alaosassa

2 Aukko takaosassa

A min. 20 mm - max. 50 mm

B max. 50 mm

C max. 50 mm




Kaksinkertaisen pohjan asentamatta jättäminen altistaa käyttäjän mahdolliselle tahattomalle kosketukselle leikkaavien tai kuumien osien kanssa.

Kalusteasennus

Ihanteellisen keskityksen ja kiinnityksen takaamiseksi, aseta paikoilleen varustuksiin kuuluvat jouset.

1. Aseta jouset ja kiinnitä ne vaakasuunnassa kevyesti painamalla tarkoituksenmukaisessa raossa.
2. Käännä niitä yläsuuntaan niiden lopullista kiinnittämistä varten.



Ohjeet asentajalle

- Jos pistoke on kytketty (jos läsnä), pistokkeen on oltava aina helppopääsyisessä paikassa asennuksen jälkeen.
- Älä taita äläkä jätä jumiin virtajohtoja.
- Laite tulee asentaa asennuskaavioiden mukaan.
- Jos laite ei toimi oikein kun kaikki tarkastukset on suoritettu, käänny alueellasi toimivan valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
- Kun laite on asennettu oikein, anna käyttäjälle tarvittavat ohjeet sen asianmukaiseen käyttöön.